










• Розетка HD15

673 16 - 787 57 - 792 57

• Розетка HD15 + jack

673 19 - 787 74



• Маркировка клемм (Маркировка коннектора)

VGA FULL PIN


-  { 1 Видео красный
-  { 6 Экран красный (земля красный)
-  { 2 Видео зеленый
-  { 7 Экран зеленый (земля зеленый)
-  { 3 Видео голубой
-  { 8 Экран голубой (земля голубой)
-  9 Пурпурный
-  14 Зеленый (SV)
-  10 Голубой (земля SH-SV)
-  13 Серый (SH)
-  11 Коричневый (ID Bit 0)
-  12 Желтый (ID Bit 1)
-  4 Оранжевый (ID Bit 2)
-  15 Черный (ID Bit 3)
-  5 Красный (Gnd)
-  ≡ Общая земля

VGA RVB SH SV

- 1 Видео красный (красный)
- 6 Экран красный (земля красный)
- 2 Видео зеленый (зеленый)
- 7 Экран зеленый (земля зеленый)
- 3 Видео голубой (голубой)
- 8 Экран голубой (земля красный)
- 14 Зеленый (SV)
- 10 Голубой (земля SH-SV)
- 13 Серый (SH)
- ≡ Общая земля

Jack

- 16 HP правый
- 17 Земля HP правый
- 18 HP левый
- 19 Земля HP левый



Меры предосторожности

Преди каквото и да е работа по продукта, да се изключи от електрическото захранване.
Задължително е да се спазват условията за инсталиране и употреба