







**Традиционная система**  
устройства для отелей и гостиниц






K4549                      K4027H                      K4284P                      KW4177                      KW22                      KG22                      KW06H                      KG06H                      KM11H

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Карточные выключатели
○ K4549	 <p>Карточный выключатель для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля</p>
○ K4548	 <p>Карточный выключатель с RFID-технологией для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ – с RFID-технологией для использования бесконтактных карт. Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля</p>

Артикул	Лицевые панели для устройств отелей и гостиниц
<input type="checkbox"/> KW06H <input checked="" type="checkbox"/> KG06H <input type="checkbox"/> KM06H	<b>1 модуль</b>  Лицевая панель для арт. K4027H   Лицевая панель для арт. K4373
<input type="checkbox"/> KW11H <input checked="" type="checkbox"/> KG11H <input type="checkbox"/> KM11H	<b>2 модуля</b>  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548
<input type="checkbox"/> KW22 <input checked="" type="checkbox"/> KG22 <input type="checkbox"/> KM22	<b>3 модуля</b>  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548

Артикул	Устройства индикации состояния номера
○ K4027H	 <p>Переключатель DND-MUR (Не беспокоить – Убрать номер) для индикации статуса номера снаружи, со светодиодной подсветкой (двухцветный светодиод K4743230RG, поставляется в комплекте) – 1 модуль</p>
○ K4373	 <p>Индикатор статуса номера DND-MUR (Не беспокоить-Убрать номер) с двумя встроенными светодиодами, зелёного и красного цвета. Используется снаружи гостиничного номера – светодиоды не заменяемые – 127/230 В ~ – 1 модуль</p>

Артикул	Розетки для электробритвы
<input type="checkbox"/> KW4177 <input checked="" type="checkbox"/> KG4177 <input type="checkbox"/> KM4177	 <p>Розетка электробритвы с изолирующим трансформатором – входное напряжение 230 В ~, 50/60 Гц – выходное напряжение 115/230 В ~, 20 ВА Поставляется с лицевой панелью соответствующего цвета – 3 модуля</p>