



7 741 04 + 7 743 51



7 742 14 + 7 744 51



7 743 12 + 7 743 51

7 744 19 +  
7 744 51

7 701 13 + 7 701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 604-605)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 16 АХ – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
10	7 741 05	Переключатель на два напр.
10	7 742 05	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 702 05	Переключатель на два направления с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7 758 97
10	7 741 03	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 742 03	Выключатель двухполюсный Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 702 03	Выключатель двухполюсный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98
10	7 741 04	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 742 04	Выключатель двухполюсный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 98
10	7 702 04	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 741 14	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 742 14	3-полюсные выключатели – 10 А – 400 В~
10	7 702 14	3-полюсные выключатели – 10 А – 400 В~ Безвинтовые зажимы Для люминесцентных ламп
10	7 743 03	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 744 03	Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~
10	7 701 03	Выключатель без фиксации Безвинтовые зажимы
10	7 743 11	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 744 11	Выключатель без фиксации с символом лампы Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 701 11	Выключатель без фиксации с символом звонка Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 743 12	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 744 12	Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 701 12	Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 741 16	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 742 16	Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 702 16	Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 743 13	Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 90
10	7 744 13	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 701 13	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 604-605)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~ (продолжение)
10	7 741 15	Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7 758 90
10	7 742 15	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 702 15	Переключатель без фиксации двухклавишный Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7 741 18	Переключатель без фиксации перекидной со шнуром Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7 742 18	Переключатель без фиксации перекидной со шнуром Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7 702 18	Переключатель без фиксации перекидной со шнуром Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7 743 19	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
1	7 744 19	Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~ – IP 44 Выключатель без фиксации с символом звонка
1	7 701 19	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 741 99	Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~ – IP 44
10	7 700 99	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый
10	7 743 15	Выключатели без фиксации с подсветкой с символом звонка Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 7 758 99
10	7 744 15	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 701 15	Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 7 758 99
10	7 741 17	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	7 742 17	Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 7 758 99
10	7 702 17	Слоновая кость <input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Алюминий
10	0 898 05	Аксессуар Шнур. Длина 1,5 м