

Unica NU-208-- / NU-207-- /  
NU-237--



**Schneider**  
Electric™

Сохраните данную инструкцию по техническому обслуживанию для последующего использования.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.
- Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации
- Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.

**⚠ ⚠ ОПАСНОСТЬ**



**ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГОВОГО РАЗРЯДА**

- Перед работой с этим оборудованием необходимо выключить его электропитание.
- Всегда используйте индикатор напряжения с подходящим номинальным параметром, чтобы убедиться, что электропитание отключено.


**Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.**

**1** Схема подключения

1.1 Переключатель рольставней



### 1.2 NU-207-- / Нажимная кнопка рольставней



### 1.3 NU-237-- / Нажимная кнопка рольставней с функцией останова

