

Гирлянда «Нить»



Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество светодиодов, LED	Тип свечения	Цвет и материал провода	Питание	Соединение, м
305-244 NEW	зеленый	10	100	мерцание	черный ПВХ	24 В	до 50
305-254 NEW	зеленый	10	100	мерцание	прозрачный ПВХ	24 В	до 50
305-264 NEW	зеленый	10	100	мерцание	белый ПВХ	230 В	до 50
305-274 NEW	зеленый	10	100	мерцание	черный ПВХ	230 В	до 50
305-284 NEW	зеленый	10	100	мерцание	прозрачный ПВХ	230 В	до 50
305-188 NEW	золото	10	100	постоянное	прозрачный ПВХ	230 В	до 50
305-139 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	белый ПВХ	24 В	до 50
305-149 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	черный ПВХ	24 В	до 50
305-159 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	прозрачный ПВХ	24 В	до 50
305-169 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	белый ПВХ	230 В	до 50
305-179 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	черный ПВХ	230 В	до 50
305-189 NEW	мультикоптор	10	100	постоянное	прозрачный ПВХ	230 В	до 50
245-409 NEW	RGB	10	100	смена цвета*	прозрачный ПВХ	230 В	до 50

* для управления цветом свечения и режимами динамики необходим контроллер 245-907

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ»

Артикул	Наименование
303-500	комплект для подключения гирлянды «Нить» с постоянным свечением 4 А / 230 В, цвет провода: черный
303-500-1	комплект для подключения гирлянды «Нить» с постоянным свечением 4 А / 230 В, цвет провода: белый
305-200	комплект для подключения гирлянды «Нить» с эффектом мерцания 4 А / 230 В, цвет провода: черный
305-200-1	комплект для подключения гирлянды «Нить» с эффектом мерцания 4 А / 230 В, цвет провода: белый
531-100	трансформатор 230 В - 24 В, 40 Вт
245-907	контроллер для RGB гирлянд с пультом