



SHOP220

## САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

ЭPASL-PL32, SL-PL32-CLR, SL-SS32-CPR, SL-PL31, SL-PL42, SL-PL32-TFN, SL-PL42-DMD, SL-SS36, SL-SS29-4, SL-SS69-BTF, SL-SS69-ORD, SL-PL30, SL-PL42-BTF, SL-GL17-JAR, SL-PL155-PST, SL-PL600-FLW20, SL-RSN14-HDG, SL-RSN28-FRG, SL-RSN34-GN, SL-RSN28-OWL, SL-RSN31-DOG, SL-AL22-LTN, SL-PL20-CUB, SL-SS32-VIT, SL-PL70-5KL, SL-PL400-FLW10, SL-RSN24-MSM, SL-RSN28-TRL, SL-RSN39-FRG2, SL-PL600-DGY20, SL-PL600-BTF20, SL-PL420-FOD12, SL-SS52-RTN, SL-RSN18-DOG2, SL-PL550-DGF20, SL-PL35-HANG, SL-PL600-BAL20, SL-SS23-FIX, SL-RSN30-GN2, SL-RSN21-GCAR, SL-RSN14-MOPS, SL-RSN14-BULL, SL-RSN14-CHIH, SL-RSN27-ELF, SL-RSN32-FOX, SL-RSN14-WITR, SL-RSN27-BEAR1, SL-RSN11-HDG2, SL-RSN11-GNS, SL-RSN17-OWL2, SL-RSN12-CAR, SL-PL33-CRAC, SL-PL8-MNT1, SL-SS35-GLOW-1, SL-SS38-GLOW-2, SL-GL14-JAR-2, SL-GL14-JAR-3, SL-RSN15-FROG-S, SL-RSN20-FOX-M, SL-RSN23-LANT-OR, SL-RSN23-LANT-BU, SL-RSN20-GN-3S, SL-RSN24-GN-4M, SL-RSN20-GNPH, SL-RSN24-DOG-M, SL-RSN24-CAT-M, ERAADF008-06, ERAADG012-07, ERAFU01-02, ERAFYH01-05, ERAFYS01-01, ERAFYS01-03, ERAFYS01-04, ERAFYS01-06, ERAGS012-04, ERAGS024-03, ERAGS08-05, ERAGS08-06, ERAMF\_M, ERAMF-01, ERAMF-02, ERAMF-03, ERAMF-04, ERAPR024-01, ERAST040-08, ERATRO24-02, ERAMF-06, ERAMF-05, ERAUF024-01, ERAUF024-02, ERASG024-03, ERASP024-10, ERAUF012-11, ERANN24-12, ERASS024-15, ERAUF024-16, ERASG024-18, ERASF024-20, ERASF024-21, ERASF024-22, ERASF012-24, ERASF08-25, ERASF024-28, ERASF012-29, ERASF024-30, ERASF012-30, ERASF012-31, ERASF012-32, ERASF020-33, ERASF012-34, ERASF012-35, ERAFS064-04, ERAFS024-05, ERAFS024-06, ERAFS024-07, ERAFS048-08, ERAFS048-09, ERAFS08-36, ERAFS024-38, ERAFS012-26, ERAFS024-39, ERAFS024-40, ERAMF-08, ERAMF-09, ERAMF-07, ERAFS020-41, ERAFS020-42, ERAFS050-43, ERAFYS01-07, ERAFYS01-08, ERAFYS01-09, ERAFYS01-10, ERAFYS01-11, ERAFYS01-12, ERASFM-01, ERASFM-02, SL-PL30-CLR, SL-SS30-CPR, ERAFS100-04, ERAFYS01-01, ERALM01-01, ERALM02-02, ERALM03-03, ERASF22-15, ERASF22-16, ERASF22-42, ERASF22-18, ERASF22-17, ERASF22-43, ERASF22-19, ERASF22-20, ERASF22-21, ERASF22-22, ERASF22-24, ERASF22-26, ERASF22-29, ERASF22-31, ERASF22-32, ERASF22-34, ERASF22-44, ERASF22-35? ERASF22-36? ERASF22-37? ERASF22-38? ERASF22-39? ERASF22-40? ERASF22-41, ERASF22-01, ERASF22-04, ERASF22-05, ERASF22-08, ERASF22-09, ERASF22-10, ERASF22-11, ERASF22-12, ERASF22-13, ERASF22-14

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА! Данный документ распространяется на садовые светильники с солнечной батареей: ЭРАSL-PL32, SL-PL32-CLR, SL-SS32-CPR, SL-PL31, SL-PL42, SL-PL32-TFN, SL-PL42-DMD, SL-SS36, SL-SS29-4, SL-SS69-BTF, SL-SS69-ORD, SL-PL30, SL-PL42-BTF, SL-GL17-JAR, SL-PL155-PST, SL-PL600-FLW20, SL-RSN14-HDG, SL-RSN28-FRG, SL-RSN34-GN, SL-RSN28-OWL, SL-RSN31-DOG, SL-AL50, SL-AL22-LTN, SL-PL20-CUB, SL-SS32-VIT, SL-PL70-5KL, SL-PL400-FLW10, SL-RSN24-MSM, SL-RSN28-TRL, SL-RSN39-FRG2, SL-PL600-DGY20, SL-PL600-BTF20, SL-PL420-FOD12, SL-SS52-RTN, SL-RSN18-DOG2, SL-PL550-DGF20, SL-PL35-HANG, SL-PL600-BAL20, SL-SS23-FIX, SL-RSN30-GN2, SL-RSN21-GCAR, SL-RSN14-MOPS, SL-RSN14-BULL, SL-RSN14-CHIH, SL-RSN27-ELF, SL-RSN32-FOX, SL-RSN14-WITR, SL-RSN27-BEAR1, SL-RSN11-HDG2, SL-RSN11-GNS, SL-RSN17-OWL2, SL-RSN12-CAR, SL-PL33-CRAC, SL-PL8-MNT1, SL-SS35-GLOW-1, SL-SS38-GLOW-2, SL-GL14-JAR-2, SL-GL14-JAR-3, SL-RSN15-FROG-S, SL-RSN20-FOX-M, SL-RSN23-LANT-OR, SL-RSN23-LANT-BU, SL-RSN20-GN-3S, SL-RSN24-GN-4M, SL-RSN20-GNPH, SL-RSN24-DOG-M, SL-RSN24-CAT-M, ERADF008-06, ERADG012-07, ERAFU01-02, ERAFYH01-05, ERAFYS01-01, ERAFYS01-03, ERAFYS01-04, ERAFYS01-06, ERAGS012-04, ERAGS024-03, ERAGS08-05, ERAGS08-06, ERAMF\_M, ERAMF-01, ERAMF-02, ERAMF-03, ERAMF-04, ERAPR024-01, ERAST040-08, ERATR024-02, ERAMF-06, ERAMF-05, ERAUF024-01, ERAUF024-02, ERASG024-03, ERASP024-10, ERAUF012-11, ERANN24-12, ERASS024-15, ERAUF024-16, ERASG024-18, ERASF024-20, ERASF024-21, ERASF024-22, ERASF012-24, ERASF08-25, ERASF024-28, ERASF012-29, ERASF024-30, ERASF012-30, ERASF012-31, ERASF012-32, ERASF020-33, ERASF012-34, ERASF012-35, ERAFS064-04, ERAFS024-05, ERAFS024-06, ERAFS024-07, ERAFS048-08, ERAFS048-09, ERAFS08-36, ERAFS024-38, ERAFS012-26, ERAFS024-39, ERAFS024-40, ERAMF-08, ERAMF-09, ERAMF-07, ERAFS020-41, ERAFS020-42, ERAFS050-43, ERAFYS01-07, ERAFYS01-08, ERAFYS01-09, ERAFYS01-10, ERAFYS01-11, ERAFYS01-12, ERASFM-01, ERASFM-02, SL-PL30-CLR, SL-SS30-CPR, ERAFS100-04, ERAFYS01-01, ERALM01-01, ERALM02-02, ERALM03-03 и предназначен для руководства по его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

### **! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Светильник предназначен для общего или декоративного освещения. Товар не подлежит обязательной сертификации.

### **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

### **3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

При наличии на светильнике выключателя «ON/OFF», перед использованием его необходимо перевести в положение «ON».

В течение светлого времени суток светильник заряжает встроенный аккумулятор от солнечной батареи. Для наилучшего заряда встроенного аккумулятора необходимо разместить светильник так, чтобы на солнечную батарею попадало максимальное количество солнечного света.

При наступлении темного времени суток светильник автоматически включается. После наступления светлого времени суток светильник автоматически отключается и цикл повторяется.

Если светильник не используется длительное время, необходимо перевести выключатель «ON/OFF» в положение «OFF».

#### **4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

#### **5. УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

#### **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

6.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

#### **7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Светильник не включается в темноте	<ul style="list-style-type: none"><li>- встроенный аккумулятор разряжен, необходимо зарядить аккумулятор, поместив светильник с солнечной батареей в светлое место</li><li>- убедитесь, что рядом со светильником не находятся другие источники света, при необходимости переместите его в другое место</li></ul>
------------------------------------	---

<b>Наименование изделия</b>	Светильник садовый
<b>Тип изделия</b>	Со встроенной солнечной батареей
<b>Модель изделия</b>	
ЭРА SL-PL32, SL-PL32-CLR, SL-SS32-CPR, SL-PL31, SL-PL42, SL-PL32-TFN, SL-PL42-DMD, SL-SS36, SL-SS29-4, SL-SS69-BTF, SL-SS69-ORD, SL-PL30, SL-PL42-BTF, SL-GL17-JAR, SL-PL155-PST, SL-PL600-FLW20, SL-RSN14-HDG, SL-RSN28-FRG, SL-RSN34-GN, SL-RSN28-OWL, SL-RSN31-DOG, SL-AL22-LTN, SL-PL20-CUB, SL-SS32-VIT, SL-PL70-5KL, SL-PL400-FLW10, SL-RSN24-MSM, SL-RSN28-TRL, SL-RSN39-FRG2, SL-PL600-DGY20, SL-PL600-BTF20, SL-PL420-FOD12, SL-SS52-RTN, SL-RSN18-DOG2, SL-PL550-DGF20, SL-PL35-HANG, SL-PL600-BAL20, SL-SS23-FIX, SL-RSN30-GN2, SL-RSN21-GCAR, SL-RSN14-MOPS, SL-RSN14-BULL, SL-RSN14-CHIH, SL-RSN27-ELF, SL-RSN32-FOX, SL-RSN14-WITR, SL-RSN27-BEAR1, SL-RSN11-HDG2, SL-RSN11-GNS, SL-RSN17-OWL2, SL-RSN12-CAR, SL-PL33-CRAC, SL-PL8-MNT1, SL-SS35-GLOW-1, SL-SS38-GLOW-2, SL-GL14-JAR-2, SL-GL14-JAR-3, SL-RSN15-FROG-S, SL-RSN20-FOX-M, SL-RSN23-LANT-OR, SL-RSN23-LANT-BU, SL-RSN20-GN-3S, SL-RSN24-GN-4M, SL-RSN20-GNPH, SL-RSN24-DOG-M, SL-RSN24-CAT-M, ERAADF008-06, ERADG012-07, ERAFU01-02, ERAFYH01-05, ERAFYS01-01, ERAFYS01-03, ERAFYS01-04, ERAFYS01-06, ERAGS012-04, ERAGS024-03, ERAGS08-05, ERAGS08-06, ERAMF_M, ERAMF-01, ERAMF-02, ERAMF-03, ERAMF-04, ERAPR024-01, ERAST040-08, ERATR024-02, ERAMF-06, ERAMF-05, ERAUF024-01, ERAUF024-02, ERASG024-03, ERASP024-10, ERAUF012-11, ERANN24-12, ERASS024-15, ERAUF024-16, ERASG024-18, ERASF024-20, ERASF024-21, ERASF024-22, ERASF012-24, ERASF08-25, ERASF024-28, ERASF012-29, ERASF024-30, ERASF012-30, ERASF012-31, ERASF012-32, ERASF020-33, ERASF012-34, ERASF012-35, ERAFS064-04, ERAFS024-05, ERAFS024-06, ERAFS024-07, ERAFS048-08, ERAFS048-09, ERAFS08-36, ERAFS024-38, ERAFS012-26, ERAFS024-39, ERAFS024-40, ERAMF-08, ERAMF-09, ERAMF-07, ERAFS020-41, ERAFS020-42, ERAFS050-43, ERAFYS01-07, ERAFYS01-08, ERAFYS01-09, ERAFYS01-10, ERAFYS01-11, ERAFYS01-12, ERASFM-01, ERASFM-02, SL-PL30-CLR SL-SS30-CPR, ERAFS100-04, ERAFYS01-01, ERALM01-01, ERALM02-02, ERALM03-03, ERASF22-15, ERASF22-16, ERASF22-42, ERASF22-18, ERASF22-17, ERASF22-43, ERASF22-19, ERASF22-20, ERASF22-21, ERASF22-22, ERASF22-24, ERASF22-26, ERASF22-29, ERASF22-31, ERASF22-32, ERASF22-34, ERASF22-44, ERASF22-35? ERASF22-36? ERASF22-37? ERASF22-38? ERASF22-39? ERASF22-40? ERASF22-41, ERASF22-01, ERASF22-04, ERASF22-05, ERASF22-08, ERASF22-09, ERASF22-10, ERASF22-11, ERASF22-12, ERASF22-13, ERASF22-14	
<b>Товарный знак</b>	«ЭРА»
<b>Страна изготовитель</b>	Китай
<b>Наименование изготовителя</b>	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
<b>Адрес изготовителя</b>	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
<b>Импортер:</b>	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.