





Кнопки управления

Инструкция по монтажу



Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом





NP2-BA□□





NP2-BW3□□





NP2-BS4□□





NP2-BS5□□





NP2-BJ□□




NP2-BD□□




NP2-BL83□□




NP2-BW84□□




NP2-EA□□








NP2-EG□□




NP2-ES4□□




NP2-BS6□□




NP2-EJ□□







NP2-ED□□





NP2-EL83□□




NP2-EW84□□









NP2-BV□□




NP2-EV16□




NP2-B1□□□□□






NP2-B2□□□□□



NP2-B3□□□□□



		
	mm ²	mm ²
M3.5 0.8N.m	2X 0.5~2.5	2X 0.5~2.5

