


Выключатель нагрузки

NH4

Инструкция по монтажу


Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехни

A




Poles	1P	2P～4P
H(mm)	74 $^{0}_{-1.2}$	77 $^{0}_{-1.2}$


B




TH35-7.5 DIN Rail




C

	Z2
	L:16mm S: (10-50)mm^2
	M6:2.5N • m





D

1



2




I
Red
Green
O