



ЭРА®

SHOP220

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на автомобильную галогенную лампу накаливания и предназначен для руководства по ее подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лампа предназначена для использования в качестве источника света для дорожных транспортных средств.

Лампа соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭРА C10W 12V SV8.5	ЭРА C5W 12V SV8.5	ЭРА P21/5W BA15d	ЭРА P21W 12V BA15S	ЭРА PY21W 12V BA15S ORANGE	ЭРА R5W 12V BA15S	ЭРА W1,2W 12V W2x4.6d	ЭРА W5W 12V W2,1x9.5d	ЭРА T4W 12V 4W Ba9s
Тип лампы	C10W	C5W	P21/5W	P21W	PY21W	R5W	W1.2W	W5W	T4W
Цоколь	SV8.5	SV8.5	BA15d	BA15s	BAU15s	BA15s	W2x4.6d	W2.1x9.5d	BA9s
Номинальная мощность, Вт	10	5	21/5	21	21	5	1.2	5	4
Номинальное напряжение, В	12								
Масса, г	3,1	2,7	8,8	7,5	7,5	7	0,4	1,3	2,7
Длина, мм	41	36	48	48	48	37,5	20	26,8	26,8
Диаметр, мм	11	11	25	25	25	16	5	10	9
Срок службы, ч	600	2000	290/4000	500	500	800	2000	1000	600

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

• Лампа, шт.		1
• Упаковка, комплект		1
• Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.		1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности



Осторожно! Лампа работает при высокой температуре.

Следует избегать касания колбы руками.

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки.

Не следует использовать лампу, если на колбе имеются царапины и другие повреждения.

Лампа должна быть выключена перед извлечением из патрона.

Рекомендуется применять средства для защиты глаз.

Лампа должна работать только в светильнике с защитным экраном.

4.2. Использование

Распакуйте лампу. Убедитесь в отсутствии механических повреждений лампы.

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и средства для защиты глаз.

Для установки лампы обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего транспортного средства.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лампа не требует обслуживания в процессе всего срока эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации лампы составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен лампы осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен лампы осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Лампа не работает	<ul style="list-style-type: none">- проверьте наличие бортового напряжения транспортного средства- проверьте правильность установки лампы
-------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Автомобильная лампа
Тип изделия	
Модель изделия	
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
Дата изготовления:	

