

# Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa можно создать интерьер, отражающий индивидуальность заказчика и соответствующий его образу жизни.

## Скрытая установка



Белый



Молочный



Бежевый



Перламутр



Алюминий



Платина



Титан



Дуб



Сосна

NEW



Фисташковый



Сиреневый туман



Графит



Шоколад



Антрацит



Баклажанный

Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.

## Легко!

- 1 **Удобное подключение проводов**  
Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей – в два ряда: сверху и снизу.
- 2 **Универсальные винты**  
Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- 3 **Надежные монтажные лапки**  
Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- 4 **Простота установки многопостовых комбинаций**  
Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.



## Быстро и надежно!

- 5 **Телескопический механизм**  
Решение для неровных стен:  
-1 мм для полых стен для всех изделий;  
+2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- 6 **Жесткий и прочный суппорт**  
В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.




## Качественные материалы

- 7 **Прочный металлический суппорт**  
Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- 8 **Пластиковый механизм**  
Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
- 9 **Надежность контактной группы розеток**  
Выполнены из латуни с высоким содержанием меди.
- 10 **Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью**  
Материал PC+ASA, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.



## Безопасность

- 11 **Монтажные лапки**  
Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- 12 **Пластиковое основание**  
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
- 13 **Контактная группа**  
Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
- 14 **Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**



# Полная цветовая палитра Glossa

Серия Glossa является одной из самых популярных серий электроустановочных изделий на российском рынке. **Гамма из 15 цветов** отражает последние тренды в индустриальном дизайне. Механизмы и рамки разных цветов прекрасно сочетаются между собой, их можно комбинировать для создания уникального решения.



БЕЛЫЙ



МОЛОЧНЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



ПЕРЛАМУТР



АЛЮМИНИЙ



ПЛАТИНА



ТИТАН



ДУБ



СОСНА



ФИСТАШКОВЫЙ



СИРЕНЕВЫЙ  
ТУМАН



ГРАФИТ



ШОКОЛАД



АНТРАЦИТ



БАКЛАЖАНОВЫЙ



GSL000111



GSL000151

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.1a)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	GSL000111	GSL000113	GSL000151
Бежевый	GSL000211	GSL000213	GSL000251
Алюминий	GSL000311	GSL000313	GSL000351
Титан	GSL000411	GSL000413	GSL000451
Дуб	GSL000511	GSL000513	GSL000551
Перламутровый	GSL000611	GSL000613	GSL000651
Антрацит	GSL000711	GSL000713	GSL000751
Шоколад	GSL000811	GSL000813	GSL000851
Молочный	GSL000911	GSL000913	GSL000951
Фисташковый	GSL001011	GSL001013	GSL001051
Баклажанный	GSL001111	GSL001113	GSL001151
Платина	GSL001211	GSL001213	GSL001251
Графит	GSL001311	GSL001313	GSL001351
Сиреневый туман	GSL001411	GSL001413	GSL001451
Сосна	GSL001511	GSL001513	GSL001551



GSL000153



GSL000169

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель карточный
	(Cx.5a)	(Cx.1+1+1)	(Cx.6a)
Цвет	2-клавишный	3-клавишный	
Белый	GSL000153	GSL000131	GSL000169
Бежевый	GSL000253	GSL000231	GSL000269
Алюминий	GSL000353	GSL000331	GSL000369
Титан	GSL000453	GSL000431	GSL000469
Дуб	GSL000553	GSL000531	
Перламутровый	GSL000653	GSL000631	GSL000669
Антрацит	GSL000753	GSL000731	GSL000769
Шоколад	GSL000853	GSL000831	GSL000869
Молочный	GSL000953	GSL000931	GSL000969
Фисташковый	GSL001053	GSL001031	GSL001069
Баклажанный	GSL001153	GSL001131	GSL001169
Платина	GSL001253	GSL001231	GSL001269
Графит	GSL001353	GSL001331	GSL001369
Сиреневый туман	GSL001453	GSL001431	GSL001469
Сосна	GSL001553	GSL001531	GSL001569



GSL000163



GSL000165



GSL000171





















GSL000131



















GSL000115

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой 
	 (Cx.6)	 (Cx.6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000161	GSL000163
 Бежевый	GSL000261	GSL000263
 Алюминий	GSL000361	GSL000363
 Титан	GSL000461	GSL000463
 Дуб	GSL000561	GSL000563
 Перламутровый	GSL000661	GSL000663
 Антрацит	GSL000761	GSL000763
 Шоколад	GSL000861	GSL000863
 Молочный	GSL000961	GSL000963
 Фисташковый	GSL001061	GSL001063
 Баклажанный	GSL001161	GSL001163
 Платина	GSL001261	GSL001263
 Графит	GSL001361	GSL001363
 Сиреневый туман	GSL001461	GSL001463
 Сосна	GSL001561	

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель
	 (Cx.7)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
 Белый	GSL000171	GSL000165
 Бежевый	GSL000271	GSL000265
 Алюминий	GSL000371	GSL000365
 Титан	GSL000471	GSL000465
 Дуб	GSL000571	GSL000565
 Перламутровый	GSL000671	GSL000665
 Антрацит	GSL000771	GSL000765
 Шоколад	GSL000871	GSL000865
 Молочный	GSL000971	GSL000965
 Фисташковый	GSL001071	GSL001065
 Баклажанный	GSL001171	GSL001165
 Платина	GSL001271	GSL001265
 Графит	GSL001371	GSL001365
 Сиреневый туман	GSL001471	GSL001465

## Выключатели с самовозвратом 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)
Цвет	
 Белый	GSL000115
 Бежевый	GSL000215
 Алюминий	GSL000315
 Титан	GSL000415
 Дуб	GSL000515
 Перламутровый	GSL000615
 Антрацит	GSL000715
 Шоколад	GSL000815
 Молочный	GSL000915
 Фисташковый	GSL001015
 Баклажанный	GSL001115
 Платина	GSL001215
 Графит	GSL001315
Сиреневый туман	GSL001415



GSL000141



GSL000145



GSL000133



GSL000139



GSL000127



GSL000129



GSL000193

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
Перламутровый	GSL000641	GSL000643	GSL000645
Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845
Молочный	GSL000941	GSL000943	GSL000945
Фисташковый	GSL001041	GSL001043	GSL001045
Баклажанный	GSL001141	GSL001143	GSL001145
Платина	GSL001241	GSL001243	GSL001245
Графит	GSL001341	GSL001343	GSL001345
Сиреневый туман	GSL001441	GSL001443	GSL001445
Сосна	GSL001541	GSL001543	GSL001545

## Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Розетка USB C, 65 Вт; 5-20 В / 3,25 А	Розетка USB A+C, 45 Вт; 5 В / 1,5-3 А
Цвет	2-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	GSL000133	GSL000139	GSL000127	GSL000129
Бежевый	GSL000233	GSL000239	GSL000227	GSL000229
Алюминий	GSL000333	GSL000339	GSL000327	GSL000329
Титан	GSL000433	GSL000439	GSL000427	GSL000429
Дуб	GSL000533	GSL000539	GSL000527	GSL000529
Перламутровый	GSL000633	GSL000639	GSL000627	GSL000629
Антрацит	GSL000733	GSL000739	GSL000727	GSL000729
Шоколад	GSL000833	GSL000839	GSL000827	GSL000829
Молочный	GSL000933	GSL000939	GSL000927	GSL000929
Фисташковый	GSL001033	GSL001039	GSL001027	GSL001029
Баклажанный	GSL001133	GSL001139	GSL001127	GSL001129
Платина	GSL001233	GSL001239	GSL001227	GSL001229
Графит	GSL001333	GSL001339	GSL001327	GSL001329
Сиреневый туман	GSL001433	GSL001439	GSL001427	GSL001429

## Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная
Белый	GSL000193
Бежевый	GSL000293
Алюминий	GSL000393
Титан	GSL000493
Дуб	GSL000593
Перламутровый	GSL000693
Антрацит	GSL000793
Шоколад	GSL000893
Молочный	GSL000993
Фисташковый	GSL001093
Баклажанный	GSL001193
Платина	GSL001293
Графит	GSL001393
Сиреневый туман	GSL001493
Сосна	GSL001593



GSL000192



GSL000197

## Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	TV/SAT-розетка оконечная 1 dB	TV/SAT-розетка проходная 4 dB
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000197	GSL000198
Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000297	GSL000298
Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000397	
Титан	GSL000491	GSL000492	GSL000497	
Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000597	
Перламутровый	GSL000691	GSL000692	GSL000697	
Антрацит	GSL000791	GSL000792	GSL000797	
Шоколад	GSL000891	GSL000892	GSL000897	
Молочный	GSL000991	GSL000992		
Фисташковый	GSL001091	GSL001092		
Баклажанный	GSL001191	GSL001192		
Платина	GSL001291	GSL001292		
Графит	GSL001391	GSL001392		
Сиреневый туман	GSL001491	GSL001492		



GSL000181T



GSL000181K



GSL000185



GSL000185KK



GSL000189

## Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьют. RJ45, кат.5е	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5е (телеф. + комп.)	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5е (компл.)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
Белый	GSL000181T	GSL000181K	GSL000189	GSL000185	GSL000185KK
Бежевый	GSL000281T	GSL000281K	GSL000289	GSL000285	GSL000285KK
Алюминий	GSL000381T	GSL000381K	GSL000389	GSL000385	GSL000385KK
Титан	GSL000481T	GSL000481K	GSL000489	GSL000485	GSL000485KK
Дуб	GSL000581T	GSL000581K	GSL000589	GSL000585	GSL000585KK
Перламутровый	GSL000681T	GSL000681K	GSL000689	GSL000685	GSL000685KK
Антрацит	GSL000781T	GSL000781K	GSL000789	GSL000785	GSL000785KK
Шоколад	GSL000881T	GSL000881K	GSL000889	GSL000885	GSL000885KK
Молочный	GSL000981T	GSL000981K	GSL000989	GSL000985	GSL000985KK
Фисташковый	GSL001081T	GSL001081K	GSL001089	GSL001085	GSL001085KK
Баклажанный	GSL001181T	GSL001181K	GSL001189	GSL001185	GSL001185KK
Платина	GSL001281T	GSL001281K	GSL001289	GSL001285	GSL001285KK
Графит	GSL001381T	GSL001381K	GSL001389	GSL001385	GSL001385KK
Сиреневый туман	GSL001481T	GSL001481K	GSL001489	GSL001485	GSL001485KK
Сосна		GSL001581K			



GSL000123

## Функции комфорта

Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, LED, RC, 400 Вт



Цвет	
Белый	GSL000123
Бежевый	GSL000223
Алюминий	GSL000323
Титан	GSL000423
Дуб	GSL000523
Перламутровый	GSL000623
Антрацит	GSL000723
Шоколад	GSL000823
Молочный	GSL000923
Фисташковый	GSL001023
Баклажанный	GSL001123
Платина	GSL001223
Графит	GSL001323
Сиреневый туман	GSL001423



GSL000101

GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106






GSL000107



GSL000108

- Цвет**
- Белый
  - Бежевый
  - Алюминий
  - Титан
  - Дуб
  - Перламутровый
  - Антрацит
  - Шоколад
  - Молочный
  - Фисташковый
  - Баклажанный
  - Платина
  - Графит
  - Сиреневый туман
  - Сосна




## Рамки горизонтальные

Рамка универсальная	Рамка	Рамка
		
1-постовая	2-постовая	3-постовая
GSL000101	GSL000102	GSL000103
GSL000201	GSL000202	GSL000203
GSL000301	GSL000302	GSL000303
GSL000401	GSL000402	GSL000403
GSL000501	GSL000502	GSL000503
GSL000601	GSL000602	GSL000603
GSL000701	GSL000702	GSL000703
GSL000801	GSL000802	GSL000803
GSL000901	GSL000902	GSL000903
GSL001001	GSL001002	GSL001003
GSL001101	GSL001102	GSL001103
GSL001201	GSL001202	GSL001203
GSL001301	GSL001302	GSL001303
GSL001401	GSL001402	GSL001403
GSL001501	GSL001502	GSL001503

## Рамки горизонтальные

Рамка	Рамка
	
4-постовая	5-постовая
GSL000104	GSL000105
GSL000204	GSL000205
GSL000304	GSL000305
GSL000404	GSL000405
GSL000504	GSL000505
GSL000604	GSL000605
GSL000704	GSL000705
GSL000804	GSL000805
GSL000904	GSL000905
GSL001004	GSL001005
GSL001104	GSL001105
GSL001204	GSL001205
GSL001304	GSL001305
GSL001404	GSL001405
GSL001504	GSL001505

## Рамки вертикальные

Рамка	Рамка	Рамка
		
2-постовая	3-постовая	4-постовая
GSL000106	GSL000107	GSL000108
GSL000206	GSL000207	GSL000208
GSL000306	GSL000307	GSL000308
GSL000406	GSL000407	GSL000408
GSL000506	GSL000507	GSL000508
GSL000606	GSL000607	GSL000608
GSL000706	GSL000707	GSL000708
GSL000806	GSL000807	GSL000808
GSL000906	GSL000907	GSL000908
GSL001006	GSL001007	GSL001008
GSL001106	GSL001107	GSL001108
GSL001206	GSL001207	GSL001208
GSL001306	GSL001307	GSL001308
GSL001406	GSL001407	GSL001408





GSL000199

## Выводы кабеля

### Вывод кабеля



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000199
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000299
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000399
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000499
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000599
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000699
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000799
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000899
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000999
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001099
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001199
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001299
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001399
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001499



GSL000100

## Аксессуары

### Коробка наружного монтажа



### Расширение коробки наружного монтажа



Цвет	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000100	GSL000100C
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000200	GSL000200C
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000300	GSL000300C
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000400	GSL000400C
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000500	GSL000500C
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000600	GSL000600C
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000700	GSL000700C
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000800	GSL000800C
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000900	GSL000900C
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001000	GSL001000C
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001100	GSL001100C
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001200	GSL001200C
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001300	GSL001300C
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001400	GSL001400C
<input type="checkbox"/> Сосна	GSL001500	GSL001500C



GSL000112



GSL000152

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	(Сх. 1)	(Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000112	GSL000152
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000212	GSL000252
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000312	
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000412	
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000512	
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000612	GSL000652
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000712	GSL000752
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000812	GSL000852
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000912	GSL000952
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001012	GSL001052
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001112	GSL001152
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001212	GSL001252
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001312	GSL001352
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001412	GSL001452



GSL000142



GSL000144

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками, с крышкой
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000142	GSL000144	GSL000146
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000242	GSL000244	GSL000246
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000342		GSL000346
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000442		GSL000446
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000542		GSL000546
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000642	GSL000644	GSL000646
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000742	GSL000744	GSL000746
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000842	GSL000844	GSL000846
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000942	GSL000944	GSL000946
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001042	GSL001044	GSL001046
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001142	GSL001144	GSL001146
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001242	GSL001244	GSL001246
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001342	GSL001344	GSL001346
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001442	GSL001444	GSL001446



GSL000148



## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой, IP44	со шторками, с крышкой, IP44
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000148	GSL000147
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000248	GSL000247
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000348	GSL000347
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000448	GSL000447
<input type="checkbox"/> Дуб		GSL000547
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000648	GSL000647
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000748	GSL000747
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000848	GSL000847
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000948	GSL000947
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001048	GSL001047
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001148	GSL001147
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001248	GSL001247
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001348	GSL001347
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001448	GSL001447



GSL000120



GSL000126

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000420	GSL000424	GSL000426
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000620	GSL000624	GSL000626
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000820	GSL000824	GSL000826
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000920	GSL000924	GSL000926
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001020	GSL001024	GSL001026
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001120	GSL001124	GSL001126
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001220	GSL001224	GSL001226
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001320	GSL001324	GSL001326
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001420	GSL001424	GSL001426
<input type="checkbox"/> Сосна	GSL001520	GSL001524	



GSL000138

## Функции комфорта

	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 10 А	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 16 А
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000138	GSL000135
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000238	GSL000235
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000338	
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000438	
<input type="checkbox"/> Дуб		
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000638	
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000738	
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000838	
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000938	
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001038	
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001138	
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001238	
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001338	
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001438	

\* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 400 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C). Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge). Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями. Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В. Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы. Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).



GSL000260



GSL000176

## Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель с подсветкой - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления
Цвет	1-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	3-клавишный, без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	<b>GSL000160</b>	<b>GSL000172</b>	<b>GSL000173</b>	<b>GSL000176</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>GSL000260</b>	<b>GSL000272</b>	<b>GSL000273</b>	<b>GSL000276</b>



GSL000175



GSL000278

## Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель с подсветкой - Розетка с заземлением	- Выключатель с заземлением
Цвет	1-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	3-клавишный, со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>GSL000170</b>	<b>GSL000174</b>	<b>GSL000175</b>	<b>GSL000178</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>GSL000270</b>	<b>GSL000274</b>	<b>GSL000275</b>	<b>GSL000278</b>



GSL000111S



GSL000151S

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.1а)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000111S	GSL000113S	GSL000151S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000211S	GSL000213S	GSL000251S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000311S	GSL000313S	GSL000351S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000411S	GSL000413S	GSL000451S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000511S	GSL000513S	GSL000551S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000611S	GSL000613S	GSL000651S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000711S	GSL000713S	GSL000751S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000811S	GSL000813S	GSL000851S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000911S	GSL000913S	GSL000951S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001011S	GSL001013S	GSL001051S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001111S	GSL001113S	GSL001151S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001211S	GSL001213S	GSL001251S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001311S	GSL001313S	GSL001351S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001411S	GSL001413S	GSL001451S



GSL000153S



GSL000169S

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель карточный
	(Сх.5а)	(Сх.6а)
Цвет	2-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000153S	GSL000169S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000253S	GSL000269S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000353S	GSL000369S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000453S	GSL000469S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000553S	
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000653S	GSL000669S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000753S	GSL000769S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000853S	GSL000869S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000953S	GSL000969S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001053S	GSL001069S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001153S	GSL001169S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001253S	GSL001269S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001353S	GSL001369S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001453S	GSL001469S

Подробную информацию о быстрозажимных клеммах см. на стр. 7.



GSL000161S



GSL000163S

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой 
	 (Cx.6)	 (Cx.6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000161S	GSL000163S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000261S	GSL000263S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000361S	GSL000363S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000461S	GSL000463S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000561S	GSL000563S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000661S	GSL000663S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000761S	GSL000763S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000861S	GSL000863S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000961S	GSL000963S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001061S	GSL001063S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001161S	GSL001163S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001261S	GSL001263S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001361S	GSL001363S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001461S	GSL001463S



GSL000171S



GSL000165S

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель
	 (Cx.7)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000171S	GSL000165S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000271S	GSL000265S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000371S	GSL000365S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000471S	GSL000465S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000571S	GSL000565S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000671S	GSL000665S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000771S	GSL000765S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000871S	GSL000865S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000971S	GSL000965S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001071S	GSL001065S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001171S	GSL001165S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001271S	GSL001265S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001371S	GSL001365S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001471S	GSL001465S



GSL000115S

## Выключатели с самовозвратом 10 АХ, 250 В, ~

### Выключатель с самовозвратом



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000115S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000215S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000315S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000415S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000515S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000615S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000715S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000815S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000915S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001015S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001115S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001215S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001315S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001415S



GSL000141S



GSL000145S

## Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
------------------------	-----------------------	-----------------------



Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000141S	GSL000143S	GSL000145S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000241S	GSL000243S	GSL000245S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000341S	GSL000343S	GSL000345S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000441S	GSL000443S	GSL000445S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000541S	GSL000543S	GSL000545S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000641S	GSL000643S	GSL000645S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000741S	GSL000743S	GSL000745S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000841S	GSL000843S	GSL000845S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000941S	GSL000943S	GSL000945S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001041S	GSL001043S	GSL001045S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001141S	GSL001143S	GSL001145S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001241S	GSL001243S	GSL001245S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001341S	GSL001343S	GSL001345S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001441S	GSL001443S	GSL001445S

Подробную информацию о быстрозажимных клеммах см. на стр. 7.





GSL000112S



GSL000152S

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Сх. 1)	 (Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000112S	GSL000152S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000212S	GSL000252S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000312S	
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000412S	
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000512S	
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000612S	GSL000652S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000712S	GSL000752S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000812S	GSL000852S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000912S	GSL000952S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001012S	GSL001052S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001112S	GSL001152S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001212S	GSL001252S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001312S	GSL001352S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001412S	GSL001452S






GSL000142S



GSL000144S

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
			
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками, с крышкой
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000142S	GSL000144S	GSL000146S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000242S	GSL000244S	GSL000246S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000342S		GSL000346S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000442S		GSL000446S
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000542S		GSL000546S
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000642S	GSL000644S	GSL000646S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000742S	GSL000744S	GSL000746S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000842S	GSL000844S	GSL000846S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000942S	GSL000944S	GSL000946S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001042S	GSL001044S	GSL001046S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001142S	GSL001144S	GSL001146S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001242S	GSL001244S	GSL001246S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001342S	GSL001344S	GSL001346S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001442S	GSL001444S	GSL001446S



GSL000148S



## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой, IP44
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000148S
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000248S
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000348S
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000448S
<input type="checkbox"/> Дуб	
<input type="checkbox"/> Перламутровый	GSL000648S
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000748S
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000848S
<input type="checkbox"/> Молочный	GSL000948S
<input type="checkbox"/> Фисташковый	GSL001048S
<input type="checkbox"/> Баклажанный	GSL001148S
<input type="checkbox"/> Платина	GSL001248S
<input type="checkbox"/> Графит	GSL001348S
<input type="checkbox"/> Сиреневый туман	GSL001448S