

Клавиши для 2-клавишных/2-кнопочных выключателей



Двойная клавиша для 2-клавишного выключателя



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN412544
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN412519
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	MTN412543
<input checked="" type="checkbox"/> Коричневый	MTN3400-4015

Используется со следующими компонентами: механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей



Двойная клавиша с бесцветным прямоугольным окошком для световой индикации



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN413544
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN413519
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	MTN413543

Двойная клавиша с пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная»



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN412619

Клавиши с напечатанными пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная».
Используется со следующими компонентами: механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей

