

# REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



71-0039

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель животных с датчиком движения (далее отпугиватель, устройство) представляет наиболее современную, во многом инновационную модель, принцип работы которой основан на ультразвуковом излучении. Кроме того, данное устройство снабжено инфракрасным датчиком движения, что значительно повышает удобство и эффективность его работы. Отпугиватель гарантирует вашему участку защиту от «непрошенных гостей». При этом ультразвуковое воздействие не только эффективно, но и гуманно. Устройство отгоняет собак, кошек, белок, кроликов и других средних и крупных животных, просто пугая их, не нанося здоровью никакого вреда.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ультразвуковой отпугиватель – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Подставка для установки в почву – 1 шт.
- Комплект крепления на стену – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус действия	15 м
Источник питания	3 батарейки типа АА
Частота	16-60 кГц
Потребляемая мощность	3 Вт
Громкость	До 90 дБ
Угол излучения	110 °
Класс защиты	III
IP	IP20
Материал	Пластик ABS
Размеры	11×7×45/15 см
Вес	420 г
Срок службы	5 лет

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите 3 батарейки типа АА.
3. Установите устройство на специальную подставку или повесьте на вертикальную поверхность.
4. Настройте чувствительность датчика при помощи центральной кнопки.

Внимание! В открытое сверху устройство может попадать влага. Нельзя допускать превышения предельного уровня скопления воды во избежание повреждения прибора. Для большей эффективности работы вовремя меняйте элементы питания. На радиус действия влияют погодные условия и твердые предметы.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Храните устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.
- Не опускайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

**Адрес изготовителя:** 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

