

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

Применяются для подключения электроприборов, которым необходимо питание в 220 В. Преобразователь подключается к гнезду прикуривателя автомобиля, либо к клеммам аккумулятора. Инверторы оборудованы системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания.



Автомобильный инвертор 75W 12V-220V с USB портативный

Номинальная мощность: 75 Вт
Входное напряжение: 12 В
Выходное напряжение: 220 В
USB выход: 5 В, 1 А
В упаковке: 1 шт.

[202-007-1](#)

Автомобильные инверторы



Входное напряжение: 12 В
Выходное напряжение: 220 В
USB выход: 5 В, 1 А
В упаковке: 1 шт.

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ
202-015	150
202-020	200
202-030	300
202-050	500
202-100	1000
202-150	1500