

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

Применяются для подключения электроприборов, которым необходимо питание в 220 В. Преобразователь подключается к гнезду прикуривателя автомобиля, либо к клеммам аккумулятора. Инверторы оборудованы системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания.



### Автомобильный инвертор 75W 12V-220V с USB портативный

Номинальная мощность: 75 Вт  
Входное напряжение: 12 В  
Выходное напряжение: 220 В  
USB выход: 5 В, 1 А  
В упаковке: 1 шт.

202-007-1

### Автомобильные инверторы



Входное напряжение: 12 В  
Выходное напряжение: 220 В  
USB выход: 5 В, 1 А  
В упаковке: 1 шт.

Артикул	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
202-015	150
202-020	200
202-030	300
202-050	500
202-100	1000
202-150	1500