

Шнур штекер USB A 3.0 – гнездо USB A 3.0 REXANT



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
18-1613	1,5	синий	10

Шнур штекер USB A 3.0 – штекер micro USB 3.0 REXANT



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
18-1632	0,75	синий	10
18-1634	1,5	синий	10
18-1636	0,3	синий	10

АУДИОШНУРЫ AUX

Предназначены для подключения аудиоустройств к источнику воспроизведения.



Bluetooth – AUX адаптер

В комплекте:
Bluetooth адаптер: 1 шт.
Micro USB кабель: 1 шт.
3,5 мм аудио переходник: 1 шт.
Функция: «Громкая связь»
Цвет: черный
В упаковке: 1 шт.

18-2400

Аудиокабель

Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 0,5 м
Цвет: белый
В упаковке: 10 шт.

18-1105



Аудиокабель

Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1 м
Цвет: белый
В упаковке: 10 шт.

18-1110



Аудиокабель

Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1,5 м
Цвет: белый
В упаковке: 10 шт.

18-1115



Аудиокабель

Тканевая оплетка
Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1 м
Цвет: белый
В упаковке: 10 шт.

18-4070



Аудиокабель

Тканевая оплетка
Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1 м
Цвет: черный
В упаковке: 10 шт.

18-4071



Аудиокабель

Тканевая оплетка
Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1 м
Цвет: красный
В упаковке: 10 шт.

18-4076



Аудиокабель

Тканевая оплетка
Тип: штекер-штекер
Разъем: 3,5 мм
Длина шнура: 1 м
Цвет: синий
В упаковке: 10 шт.

18-4072

