

### Шнур штекер USB A 3.0 – гнездо USB A 3.0 REXANT



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
18-1613	1,5	синий	10

### Шнур штекер USB A 3.0 – штекер micro USB 3.0 REXANT



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
18-1632	0,75	синий	10
18-1634	1,5	синий	10
18-1636	0,3	синий	10

## АУДИОШНУРЫ AUX

Предназначены для подключения аудиоустройств к источнику воспроизведения.



### Bluetooth – AUX адаптер

В комплекте:  
Bluetooth адаптер: 1 шт.  
Micro USB кабель: 1 шт.  
3,5 мм аудио переходник: 1 шт.  
Функция: «Громкая связь»  
Цвет: черный  
В упаковке: 1 шт.

18-2400

### Аудиокабель

Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 0,5 м  
Цвет: белый  
В упаковке: 10 шт.

18-1105



### Аудиокабель

Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1 м  
Цвет: белый  
В упаковке: 10 шт.

18-1110

### Аудиокабель

Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1,5 м  
Цвет: белый  
В упаковке: 10 шт.

18-1115



### Аудиокабель

Тканевая оплетка  
Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1 м  
Цвет: белый  
В упаковке: 10 шт.

18-4070

### Аудиокабель

Тканевая оплетка  
Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1 м  
Цвет: черный  
В упаковке: 10 шт.

18-4071



### Аудиокабель

Тканевая оплетка  
Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1 м  
Цвет: красный  
В упаковке: 10 шт.

18-4076

### Аудиокабель

Тканевая оплетка  
Тип: штекер-штекер  
Разъем: 3,5 мм  
Длина шнура: 1 м  
Цвет: синий  
В упаковке: 10 шт.

18-4072

