

ШНУРЫ 3,5 STEREO

Предназначены для передачи аналогового аудиосигнала. Шнуры используются для совместной эксплуатации домашней и профессиональной аудиоаппаратуры (микрофоны, электронные музыкальные инструменты, плееры, усилители звука, телевизоры, акустические системы, видеоприставки, мобильные телефоны и т. п.), имеющей разъемы такого типа.

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 3.5 мм stereo гнездо GOLD металл



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4023	1,5	черный	10
17-4025	3	черный	10
17-4026	5	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 3.5 мм stereo гнездо GOLD



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4013	1,5	черный	10
17-4015	3	черный	10
17-4016	5	черный	10
17-4017	7	черный	5

Шнур 3.5 мм stereo гнездо – 3.5 мм stereo штекер



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4003	1,5	черный	10
17-4005	3	черный	10
17-4006	5	черный	10
17-4007	7	черный	10
17-4008	10	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 3.5 мм stereo штекер СМАРТКИП



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4102-8	1,2	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 2 RCA штекер СМАРТКИП



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4202-8	1,2	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 2RCA штекер GOLD металл



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4222	1,5	черный	10
17-4224	3	черный	10
17-4225	5	черный	10
17-4227	10	черный	5

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 3.5 мм stereo штекер GOLD



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4112	1,5	черный	10
17-4114	3	черный	10
17-4115	5	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 3.5 мм stereo штекер



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4100	0,5	черный	10
17-4102	1,5	черный	10
17-4104	3	черный	10
17-4105	5	черный	10

Шнур 3.5 мм stereo штекер – 2 RCA штекер



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4202	1,5	черный	10
17-4204	3	черный	10
17-4205	5	черный	10
17-4206	7	черный	10
17-4207	10	черный	5

Шнур 3.5 мм 4С штекер – 3RCA штекер GOLD



Артикул	Длина, м	Цвет	Количество в упаковке, шт.
17-4412	1,5	черный	10