

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: пластик  
В упаковке: 100 шт.

05-2042-1

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: пластик  
В упаковке: 100 шт.

05-2042

**Разъем гнездо**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: пластик  
В упаковке: 100 шт.

05-2062

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: пластик  
В упаковке: 100 шт.

05-2061

**Разъем гнездо**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.

05-2032

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.  
В розничной упаковке:  
арт. 05-2031-7, 05-2031-9

05-2031

**Разъем гнездо**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 10 шт.

05-2015

**Разъем гнездо**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.

05-2014

**Разъем гнездо**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.

05-2014-4

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 10 шт.

05-2012

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 10 шт.

05-2013-1

**Разъем штекер**

Тип: обжим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.  
В розничной упаковке:  
арт. 05-4307-7, 05-4307-9

05-4307

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.  
В розничной упаковке:  
арт. 05-2011-4-7, 05-2011-4-9

05-2011-4

**Разъем штекер**

Способ монтажа: винтовой зажим  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.

05-2011

**Разъем гнездо**

Тип: обжим  
Корпус: никель  
В упаковке: 50 шт.  
В розничной упаковке:  
арт. 05-4306-7, 05-4306-9

05-4306

**Разъем гнездо**

Тип: на корпус  
Корпус: никель  
В упаковке: 100 шт.

05-2081