



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: пластик
В упаковке: 100 шт.

05-2042-1



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: пластик
В упаковке: 100 шт.

05-2042



Разъем гнездо

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: пластик
В упаковке: 100 шт.

05-2062



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: пластик
В упаковке: 100 шт.

05-2061



Разъем гнездо

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-2032



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.
В розничной упаковке:
арт. 05-2031-7, 05-2031-9

05-2031



Разъем гнездо

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 10 шт.

05-2015



Разъем гнездо

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-2014



Разъем гнездо

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-2014-4



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 10 шт.

05-2012



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 10 шт.

05-2013-1



Разъем штекер

Тип: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.
В розничной упаковке:
арт. 05-4307-7, 05-4307-9

05-4307



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.
В розничной упаковке:
арт. 05-2011-4-7, 05-2011-4-9

05-2011-4



Разъем штекер

Способ монтажа: винтовой зажим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-2011



Разъем гнездо

Тип: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 50 шт.
В розничной упаковке:
арт. 05-4306-7, 05-4306-9

05-4306



Разъем гнездо

Тип: на корпус
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-2081