



Ф-разъем без пина

Тип: RG-11
Способ монтажа: накрутка
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4006



Ф-разъем без пина

Тип: RG-11
Способ монтажа: накрутка
Корпус: никель
Количество в упаковке: 100 шт.

05-4006-4



Ф-разъем с пином

Тип: RG-11
Способ монтажа: накрутка
Корпус: никель
В упаковке: 50 шт.

05-4007



Ф-разъем с пином

Тип: RG-11
Способ монтажа: накрутка
Корпус: никель
В упаковке: 50 шт.

05-4007-4



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 50 шт.

05-4036



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4034-4



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4041



Ф-разъем

Тип: RG-11
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 50 шт.

05-4008



Ф-Заглушка

Тип: 75 Ом
Способ монтажа: накрутка
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4081



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4031



Ф-гнездо с контактом

Способ монтажа: на корпус
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4102-4



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4032



Ф-гнездо с контактом

Способ монтажа: на корпус
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4103



Ф-гнездо с контактом

Способ монтажа: на корпус
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4103-4



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4033



Ф-разъем

Тип: RG-6
Способ монтажа: обжим
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.
В розничной упаковке:
арт. 05-4034-1-7

05-4034-1



Ф-гнездо с контактом

Способ монтажа: на корпус
Корпус: никель
В упаковке: 100 шт.

05-4106