

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Ножницы по металлу многофункциональные товарного знака IEK (далее – инструмент или изделие) предназначен для резки металла по прямой линии и для снятия изоляции с проводов.

Технические данные

Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1. Допустимые диаметры и сечения для зачистки изоляции приведены в таблице 2.

Комплектность

Комплект поставки изделий приведён в таблице 3.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЬ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
(В КАЧЕСТВЕ РЫЧАГА, УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА И Т. П.)

ВНИМАНИЕ

Нарушение правил техники безопасности при выполнении работ может стать причиной травмы и выхода из строя инструмента.

Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На инструменте не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на лезвии для снятия изоляции. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

Все операции с листовым металлом: транспортировку, укладку, сбор и удаление обрезков – производить в рукавицах.

Необходимо следить за чистотой рабочего места. Не допускать скопления у ножниц неразрезанных заготовок и обрезков.

Разрезаемый металл необходимо надежно закрепить, чтобы избежать травм.

Правила эксплуатации

Извлечь инструмент из упаковки.
Отодвинуть блокиратор рукояток.

Произвести резку металла по заранее нанесенной разметке, расположив ножницы таким образом, чтобы верхнее лезвие находилось над размечаемой линией.

Раздвинуть рукоятки инструмента и разместить зачищаемый провод в зоне снятия изоляции на необходимую длину согласно сечению/ диаметру провода.

Сомкнуть рукоятки инструмента, повернуть его вокруг оси провода и снять изоляцию жилы.

После выполнения всех работ очистить инструмент от посторонних предметов, смазать тонким слоем машинного масла и уложить в упаковку.

Инструмент является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

По истечении срока службы изделие утилизировать.

ВНИМАНИЕ

Во время снятия изоляции необходимо быстро, четко нажать на рукоятки. Плавное нажатие отрицательно скажется на качестве снятия изоляции.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при 25 °С.

Утилизация ножниц производится путём передачи специализированным организациям в соответствии с законодательством на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы ножниц – не менее 5 лет.

Таблица / Table 1 – Технические характеристики ножниц / Technical characteristics of the snips

Наименование параметра / Parameter denomination	Значение / Value
Снятие изоляции с проводов сечением, мм ² / Stripping wires with cross-section, mm ²	0,3–6,0
Максимальная толщина разрезаемой стали, мм / Maximum thickness of the cut steel, mm	0,8
Особенности конструкции / Design features: – возвратная пружина / return spring; – блокировка рукояток / handle lock	+ +
Длина инструмента, мм / Tool length, mm	171
Температура эксплуатации / Operating temperature, °C	От минус 40 до плюс 50 / From minus 40 to plus 50

Таблица / Table 2 – Допустимые диаметры и сечения для зачистки изоляции / Permissible diameters and cross-sections for stripping insulation

Диаметр жилы, мм / Core diameter, mm	AWG	Сечение, мм ² / Cross-section, mm ²
0,6	22	0,3
0,8	20	0,5
1,0	18	1,0
1,3	16	1,5
1,6	14	2,5
2,0	12	4,0
2,6	10	6,0

Таблица / Table 3 – Комплект поставки / Delivery set

Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. (copies)
Инструмент / Tool	1
Паспорт / Passport	1