


Выключатели и переключатели



SDN1900121

Карточный выключатель 10 А, 250 В

Выключатель



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Цвет | |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN1900121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1900147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1900160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN1900168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN1900170 |




SDN1300321




SDN1300121

Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

Выключатель с механич. блокировкой



Выключатель с электр. блокировкой




| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Цвет | | |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN1300321 | SDN1300121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1300347 | SDN1300147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1300360 | SDN1300160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN1300368 | SDN1300168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN1300370 | SDN1300170 |



Кнопка со шнурком 10 А, 250 В

Кнопка со шнурком




| | |
|-----------------------------------|------------|
| Цвет | |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN1200121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1200147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1200160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN1200168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN1200170 |



SDN0700121

Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN0700121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN0700147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN0700160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN0700168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN0700170 |




SDN0800121




SDN0900121

Кнопочный выключ. с символом «звонок»



Кнопочный выключатель с символом «свет»



| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | <input type="checkbox"/> 1-клавишный |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN0800121 | SDN0900121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN0800147 | SDN0900147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN0800160 | SDN0900160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN0800168 | SDN0900168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN0800170 | SDN0900170 |




SDN1600421



SDN1600121

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN1600121 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1600147 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1600160 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN1600168 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN1600170 |




SDN1800121




SDN1600321


Кнопочный выключ. с символом «звонок» и подсветкой



Кнопочный выключ. с символом «свет» и подсветкой



Кнопочный выключ. с держателем для надписи и подсветкой



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | <input type="checkbox"/> 1-клавишный |
| <input type="checkbox"/> белый | SDN1600421 | SDN1800121 | SDN1600321 |
| <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1600447 | SDN1800147 | SDN1600347 |
| <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1600460 | SDN1800160 | SDN1600360 |
| <input type="checkbox"/> титан | SDN1600468 | SDN1800168 | SDN1600368 |
| <input type="checkbox"/> графит | SDN1600470 | SDN1800170 | SDN1600370 |