

Выключатели и переключатели



SDN1900121



SDN1300321



SDN1300121



SDN0700121



SDN0800121



SDN0900121



SDN1600421



SDN1600121




SDN1800121



SDN1600321

Карточный выключатель 10 А, 250 В


Выключатель



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1900170


Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

Выключатель с механич. блокировкой




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1300321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1300347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1300360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1300368
<input type="checkbox"/> графит	SDN1300370

Выключатель с электр. блокировкой



Кнопка со шнурком 10 А, 250 В


Кнопка со шнурком



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1200121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1200147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1200160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1200168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1200170


Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель




Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0700121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0700147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0700160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0700168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0700170

Кнопочный выключ. с символом «звонок»




Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0800147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0800168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0800170

Кнопочный выключатель с символом «свет»




Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой




Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600170

Кнопочный выключ. с символом «звонок» и подсветкой




Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600421
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600447
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600460
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600468
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600470

Кнопочный выключ. с символом «свет» и подсветкой



Кнопочный выключ. с держателем для надписи и подсветкой



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1800121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1800147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1800168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1800170