

GLORY**РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ****Краткое руководство по эксплуатации****RU****Основные сведения об изделии**

Розетка электрическая штепсельная серии GLORY товарного знака IEK (далее – розетка) предназначена для включения и отключения однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Розетка предназначена для открытой установки внутри помещений.

Технические данные

Основные технические данные и исполнения розетки приведены в таблице 1.

Электрические схемы соединений розетки представлены на рисунке 1.

Габаритные и установочные размеры розетки представлены на рисунке 2.

Меры безопасности

Эксплуатация розетки должна производиться в соответствии с «Правилами устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

Монтаж розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

Устанавливать розетку наружного необходимо на негорючем основании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация при образовании трещин или сколов в основании розетки или крышке.

Подключать розетку к неисправной электропроводке.

ВНИМАНИЕ

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.

Правила монтажа

Монтаж розетки производить в следующей последовательности:

– выкрутить винт на лицевой части розетки и снять крышку розетки с основания;



- закрепить основание с розеткой на месте установки;
- подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к винтовым зажимам, не более двух проводов под один винтовой зажим;
- установить крышку розетки на основание, выведя кабель в предварительно прорезанное отверстие в крышке;
- закрепить при помощи винта крышку розетки.

Таблица 1 (продолжение) / Table 1 (continuation) / Кесте 1 (жалғасы) /
Tabel 1 (continuare)

[illegible]

Таблица 1 (продолжение) / Table 1 (continuation) / Кесте 1 (жалғасы) /
Tabel 1 (continuare)

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului	Значение для розетки / Value for the socket / Розетка үшін мәні / Valoare pentru priză											
	PC20-2	PCш20-2	PC20-3	PCш20-3	PC22-2	PCш22-2	PC22-3	PCш22-3	PC23-2	PC23-3	PC24-2	PC24-3
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл / Durata de viață, ani	10											
Гарантийный срок эксплуатации, лет (со дня продажи) / Warranty period of operation, years (from the date of sale) / Кепілді пайдалану мерзімі, жыл (сатылған күннен бастап) / Perioada de funcționare a garanției, ani (de la data vânzării)*	2											

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады. / Garanția rămâne valabilă dacă cumpărătorul respectă regulile de funcționare, transport și depozitare.






Рисунок / Figure / Сурет / Figura 1




PC24-2






PC24-3

Рисунок 1 (продолжение) / Figure 1 (continuation) / Сурет 1 (жалғасы) / Figura 1 (continuare)





Розетка / Socket / Priză	B, mm	H, mm
PC20-2, PCш20-2	64,3	30,6
PC20-3, PCш20-3	64,9	41,3

Рисунок / Figure / Сурет / Figura 2



Розетка / Socket / Priză	H, mm
PC22-2, PCш22-2	30,6
PC22-2, PCш22-2	41,4



Розетка / Socket / Priză	H, mm
PC23-2	31.5
PC23-3	41,8

Рисунок 2 (продолжение) / Figure 2 (continuation) / Сурет 2 (жалғасы) / Figura 2 (continuare)




Рисунок 2 (продолжение) / Figure 2 (continuation) / Сурет 2 (жалғасы) / Figura 2 (continuare)