


Ermenrich Ping SM100 Wire Tracker

Инструкция по эксплуатации





1	Зажимы типа «крокодил»
2	Индикатор работы прибора (включено / зарядка / режим трассировки)
3	Порт для зарядки
4	Разъем для кабеля питания
5	Кнопка AUDIO
6	Ручка регулировки чувствительности
7	Переключатель вкл./выкл.
8	Телефонный кабель-адаптер (RJ11)
9	Индикатор работы прибора
10	Разъем для подключения наушников
11	Индикатор интенсивности сигнала
12	Динамик
13	Порт для зарядки
14	Кнопка включения
15	Ручка регулировки чувствительности
16	Датчик

RU Трассоискатель Ermenrich Ping SM100

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Комплект поставки: передатчик с зажимами типа «крокодил», приемник, USB-кабель, наушники, сумка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Начало работы

Переведите переключатель вкл./выкл. (7) в положение ON, чтобы включить передатчик.

Переведите переключатель вкл./выкл. (7) в положение OFF, чтобы выключить передатчик.

Нажмите и удерживайте кнопку включения (14) в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить приемник.

Поверните ручку регулировки чувствительности (6) на передатчике и на приемнике (15) по часовой стрелке, чтобы отрегулировать чувствительность (от 1 до 8 уровней).

Зарядка устройства

Приемник и передатчик оснащены перезаряжаемыми литиевыми аккумуляторами. Подсоедините кабель питания к прибору и сетевому адаптеру (нет в комплекте) через USB-разъем и включите в сеть, чтобы зарядить устройство.

Когда заряд аккумулятора будет слишком низким, индикатор низкого заряда батареи начнет мигать; немедленно зарядите устройство.

Трассировка электрических кабелей

1. Установите красный зажим типа «крокодил» на фазный провод или на положительную клемму проверяемого кабеля. Установите черный зажим типа «крокодил» на заземляющий провод или на клемму заземления проверяемого кабеля. Чтобы выполнить трассировку многожильного кабеля, установите красный зажим типа «крокодил» на любую цветную жилу кабеля; становите черный зажим типа «крокодил» на экран кабеля или подключите его к действующему заземлению.
2. Нажмите кнопку (5), чтобы перевести передатчик в режим трассировки.
3. Поверните ручку регулировки чувствительности (6 и 15) на максимум.
4. Поднесите приемник к пучку кабелей (или к поверхности со скрытым кабелем) и ведите датчиком приемника вдоль кабеля, чтобы выполнить его трассировку. Когда датчик приблизится к искомому кабелю, приемник будет издавать звуковой сигнал. Чтобы точнее определить местоположение кабеля, снизьте чувствительность прибора. Чем ближе устройство к объекту, тем сильнее сигнал.

! Максимальное напряжение цепи, проверяемой с помощью зажимов типа «крокодил», не должно превышать 220 В переменного тока.

Трассировка телефонных и сетевых кабелей

1. Подключите телефонный кабель или сетевой кабель к передатчику с помощью телефонного кабеля-адаптера (8).
2. Нажмите кнопку (5), чтобы перевести передатчик в режим трассировки.
3. Поверните ручку регулировки чувствительности (6 и 15) на максимум.
4. Поднесите приемник к пучку кабелей (или к поверхности, под которой скрыт кабель) и ведите датчиком приемника вдоль кабеля, чтобы выполнить его трассировку. Когда датчик приблизится к искомому кабелю, приемник будет издавать звуковой сигнал. Чтобы точно определить местоположение кабеля, снизьте чувствительность прибора. Чем ближе устройство к объекту, тем сильнее сигнал.

Трассировка кабелей сетевого электропитания

1. Вставьте кабель сетевого электропитания в соответствующий разъем (4) на передатчике.
2. Нажмите кнопку (5), чтобы перевести передатчик в режим трассировки.
3. Поверните ручку регулировки чувствительности (6 и 15) на максимум.
4. Поднесите приемник к пучку кабелей (или к поверхности со скрытым кабелем) и ведите датчиком приемника вдоль кабеля, чтобы выполнить его трассировку. Когда датчик приблизится к искомому кабелю, приемник будет издавать звуковой сигнал. Чтобы точнее определить местоположение кабеля, снизьте чувствительность прибора. Чем ближе устройство к объекту, тем сильнее сигнал.

! Максимальное напряжение цепи, проверяемой путем подключения к разъему для кабелей сетевого электропитания в передатчике, не должно превышать 400 В.

! Соблюдайте меры предосторожности во избежание поражения электрическим током.

Технические характеристики

Типы обнаруживаемых кабелей	кабели питания, многожильные провода, коаксиальные кабели, телефонные кабели, сетевые кабели
Обнаружение и трассировка подземных и скрытых проводов	+
Максимальная глубина обнаружения	2 м
Функция подавления помех	+
Обнаружение обесточенных кабелей	+
Обнаружение кабелей под напряжением	+
Максимальное напряжение проверяемой цепи кабеля питания (подключение с помощью разъема для кабеля питания)	400 В
Максимальное напряжение проверяемой цепи (подключение с помощью зажимов типа «крокодил»)	220 В переменного тока
Диапазон рабочей температуры	-10... +40 °C
Источник питания	передатчик: литиевый аккумулятор 1800 мА·ч, 3,7 В приемник: литиевый аккумулятор 1100 мА·ч, 3,7 В (5 В, 1 А DC-адаптер)

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не подключайте прибор к проводу, находящемуся под высоким напряжением, так как это опасно для жизни и повредит прибор. Не используйте прибор во время грозы, чтобы избежать удара молнии. Номинальное напряжение прозваниваемой цепи должно быть не более 220 В переменного тока / 400 В (см. «Технические характеристики»). Не используйте прибор, если он не работает должным образом. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во влажных средах. Храните прибор в сухом прохладном месте. Обратите внимание на то, что параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства. Не прикасайтесь к оголенному проводнику руками или кожей. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.