


Ermenrich Verk DA40 Digital Angle Finder

Инструкция по эксплуатации





- 1 Кнопка **ON/OFF**
(Вкл./Выкл.)
- 2 Кнопка **HOLD**
(Фиксация
значения/
Подсветка)
- 3 Кнопка **MITER**
(Угол распила)
- 4 Пузырьковый
уровень
- 5 Рычаг основания
прибора
- 6 Подвижный рычаг
прибора
- 7 Батарейный отсек

Цифровой угломер Ermenrich Verk DA40

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в него батарею 9 В. Закройте крышку.
- Нажмите кнопку **ON/OFF** (1), чтобы включить/выключить устройство. Прибор выключится автоматически через 5 минут неиспользования.

Настройки

- Фиксация значения/Подсветка.** Нажмите кнопку **HOLD** (2), чтобы зафиксировать показания прибора. Нажмите кнопку **HOLD** (2) еще раз, чтобы выйти из этого режима. Показания будут меняться при перемещении рычага основания. Нажмите и удерживайте кнопку **HOLD** (2) для включения/выключения подсветки.
- Угол скоса.** Кнопка **MITER** (3) преобразует замеренный угол в угол скоса. Эти данные используются при работе с торцовочными пилами для выполнения косых резов.
- Перенос угла скоса на пилу.** Поместите устройство в нужное положение относительно заготовки. Обратите внимание, что подвижный рычаг и рычаг основания не должны смещаться. После нажатия кнопки **HOLD** (2) нажмите кнопку **MITER** (3).
- Режим измерения углов.** Чтобы измерить нужный угол, поместите подвижный рычаг и рычаг основания ровно на поверхность, на которой будет проводиться замер. На дисплее отобразится измеренное значение угла. При нажатии кнопки **HOLD** (2) значение будет отображаться на дисплее до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.

Технические характеристики

Длина	450 мм
Разрешение	±0,01°
Диапазон измерений	0–230°
Единица измерения	°
Погрешность	±0,5°
Автоотключение	5 мин.
Диапазон рабочих температур	0... +50 °C
Диапазон температур хранения	–10... +50 °C
Источник питания	1 батарея 9 В

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.