


# NP8



Кнопки управления

Инструкция по монтажу



0ZTD.463.1002





Предупреждение: монтаж должен выполняться только  
квалифицированным электротехническим персоналом





NP8-11BND




NP8-11GND




NP8-11MD




NP8-11XD




NP8-11SD




NP8-11ZS



NP8-11Y



NP8-D



mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>

M3.5 2X 2X  
0.8 N.m 0.5~2.5 0.5~2.5

