

## Клавиши и механизмы



Клавиша с окошком для световой индикации



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN436044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN436019</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN436025</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN431014</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN431060</b>

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «свет»



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN435944</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN435919</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN435925</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN430914</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN430960</b>

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «звонок»



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN435844</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN435819</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN435825</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN430814</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN430860</b>

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «ключ»



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN435344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN435319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN435325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN430714</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN430760</b>

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «штепсельная вилка»



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN435244</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN435219</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN435225</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN431714</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN431760</b>

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «нагреватель»



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN3307-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN3307-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN3307-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN3307-0414</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN3307-0460</b>

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей

