

Клавиши и механизмы



Клавиша с окошком для световой индикации



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN436044 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN436019 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN436025 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN431014 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN431060 |

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «свет»



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN435944 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN435919 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN435925 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN430914 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN430960 |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «звонок»



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN435844 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN435819 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN435825 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN430814 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN430860 |

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «ключ»



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN435344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN435319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN435325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN430714 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN430760 |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «штепсельная вилка»



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN435244 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN435219 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN435225 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN431714 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN431760 |

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «нагреватель»



| Исполнение | Арт. № |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN3307-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN3307-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN3307-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN3307-0414 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN3307-0460 |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей

