

## Клавиши и механизмы




Двойная клавиша		Двойная клавиша с пиктограммами «вкл.» и «откл.»	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN432544</b>	<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN312744</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN432519</b>	<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN312719</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN432525</b>	<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN312725</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN433514</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN312014</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN433560</b>	<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN312060</b>
<b>Используется со следующими компонентами:</b> механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей		<b>Используется со следующими компонентами:</b> механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей	



Двойная клавиша с окошком для световой индикации		Двойная клавиша с окошком для световой индикации, IP44	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN3420-0344</b>	<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN3424-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN3420-0319</b>	<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN3424-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN3420-0325</b>	<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN3424-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN3420-0414</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN3424-0414</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN3420-0460</b>	<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN3424-0460</b>
<b>Используется со следующими компонентами:</b> механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей		<b>Степень защиты:</b> IP 44, от брызг воды <b>Используется со следующими компонентами:</b> механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей	



Двойная клавиша с пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная»		Двойная клавиша с пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная» и с окошком для световой индикации	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN432644</b>	<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN3429-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN432619</b>	<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN3429-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN432625</b>	<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN3429-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN435614</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN3429-0414</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN435660</b>	<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN3429-0460</b>

Клавиши с напечатанными пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная».  
**Используется со следующими компонентами:** механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей