



## Клавиши и механизмы

### Клавиши для 1-клавишных выключателей / кнопочных выключателей



Клавиша		Клавиша с пиктограммой «вкл.» и «откл.»	
			
Исполнение	№ по каталогу	Исполнение	№ по каталогу
<b>Термопласт</b>		<b>Термопласт</b>	
<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN3300-6035</b>	<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN3301-6035</b>
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN3300-6034</b>	<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN3301-6034</b>
<input checked="" type="checkbox"/> сахара	<b>MTN3300-6033</b>	<input checked="" type="checkbox"/> сахара	<b>MTN3301-6033</b>
<input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN3300-6036</b>	<input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN3301-6036</b>
<b>Металл</b>		<b>Металл</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> никель	<b>MTN3300-6050</b>	<input checked="" type="checkbox"/> никель	<b>MTN3301-6050</b>
<input checked="" type="checkbox"/> шампань	<b>MTN3300-6051</b>	<input checked="" type="checkbox"/> шампань	<b>MTN3301-6051</b>
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN3300-6052</b>	<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN3301-6052</b>
Для механизма переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя. <b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели		Для механизма 2-полюсного и 3-полюсного выключателей. <b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели	



Клавиша с полем для надписи		Клавиша с полем для надписи и пиктограммой «звонок»	
			
Исполнение	№ по каталогу	Исполнение	№ по каталогу
<b>Термопласт</b>		<b>Термопласт</b>	
<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN3360-6035</b>	<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN3365-6035</b>
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN3360-6034</b>	<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN3365-6034</b>
<input checked="" type="checkbox"/> сахара	<b>MTN3360-6033</b>	<input checked="" type="checkbox"/> сахара	<b>MTN3365-6033</b>
<input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN3360-6036</b>	<input checked="" type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN3365-6036</b>
<b>Металл</b>		<b>Металл</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> никель	<b>MTN3360-6050</b>	<input checked="" type="checkbox"/> никель	<b>MTN3365-6050</b>
<input checked="" type="checkbox"/> шампань	<b>MTN3360-6051</b>	<input checked="" type="checkbox"/> шампань	<b>MTN3365-6051</b>
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN3360-6052</b>	<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN3365-6052</b>
Для нанесения надписи на длительный срок. Для переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя. <b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели		Для нанесения надписи на длительный срок. Для переключателя на два направления, перекрестного переключателя и кнопочного выключателя. <b>Используется со следующими компонентами:</b> 1-клавишные выключатели / кнопочные выключатели <b>Комплект поставки:</b> 4 пиктограммы («сервис», «свет», «звонок», «без маркировки») на каждую клавишу.	