

TITAN

ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Панель монтажная для ВРУ серии TITAN товарного знака IEK (далее – панель) монтируется на вертикальные уголки и предназначена для установки электрооборудования.

Условия эксплуатации:

– температура окружающего воздуха – от минус 60 °С до плюс 40 °С;

– относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Панель монтажная 250×265 | Панель монтажная 250×365 | Панель монтажная 250×530 | Панель монтажная 250×730 | Панель монтажная 500×265 | Панель монтажная 500×365 | Панель монтажная 500×530 | Панель монтажная 500×730 |
| Материал | Оцинкованная сталь | | | | | | | |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодна | | | | | | | |
| Масса комплекта, кг | 2,17 | 2,82 | 3,90 | 5,20 | 3,74 | 4,98 | 7,00 | 9,51 |

Комплектность

Комплект поставки панели приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. (экз.) |
|-------------------|------------------------|
| Панель | 2 |
| Болт М6×16 | 8 |
| Гайка кузовная М6 | 8 |
| Шайба 6.65Г | 8 |
| Шайба 6 | 8 |
| Паспорт | 1 |

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию панели.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена панель, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену панели на подобную или с улучшенными характеристиками.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование панели допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованной панели – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации панель утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы – 25 лет. По истечении срока службы панель утилизировать.