

Руководство по эксплуатации

Розетки телевизионные серии «Хит»

1. Назначение и область применения

Розетки телевизионные серии Хит, предназначены для подключения бытовой теле- и видеоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.


Параметры	Значение	
	Референс	RAT-1A3
Описание		
Тип коннектора	TV	TV
Вид установки	Открытой	Скрытой
Цвет	Б – Белый	
Рабочая частота	5-862	
Тип соединения	стандарт, IEC	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена в рисунке 1.


RAT-1A3

Сх.1



Сигнал с антенны
или усилителя


Сх.2



Сигнал с антенны
или усилителя


RAT-1S3

Сх.1



Сигнал с антенны
или усилителя

Сх.2



Сигнал с антенны
или усилителя

рисунок 1

2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.

RAT-1A3

RAT-1S3





рисунок 2

3. Правила и условия монтажа.

3.1 Подготовка кабеля

При использовании коаксиального кабеля с центральным проводом следует:

3.1.1 Снять изоляцию на конце кабеля в соответствии с рисунком 3.




рисунок 3

3.1.2 Для кабеля диаметром менее 7 мм - выверните экранирующую фольгу поверх оплётки.

3.1.3 Для кабеля диаметром более 7 мм - не выворачивайте экранирующую фольгу.

3.2 Монтаж TV открытая установка

3.2.1. Вывернуть винт на крышке и подготовить "окошко" для кабеля на нижней (или верхней) стенке изделия.

3.2.2. Зачистить кабель, согласно п. 3.1

3.2.3 Закрепить основание изделия на стене двумя шурупами.

3.2.4 Произвести монтаж кабеля, зажав центральную жилу между скобой и гайкой, а оплётку кабеля - между хомутом и отводом;

3.2.5. Закрепить крышку изделия на основании с помощью винта

3.3 Монтаж TV скрытая установка

3.3.1. Снять крышку.

3.3.2. Зачистить кабель, согласно п. 3.1

3.3.3 Для установки розетки в монтажные коробки под распорные лапки:

- произвести монтаж кабеля, зажав центральную жилу между скобой и гайкой, а оплётку кабеля - между хомутом и отводом;

- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта на распорных лапах до момента обеспечения прочного удержания;

- установить крышку;

3.3.4. Для установки розетки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- в случае необходимости снять распорные лапки путём выкручивания винта;

- произвести монтаж кабеля аналогично п.3.3.3;

- установить основание розетки в монтажную коробку и завернуть 2 винта-самореза;

- установить крышку.

4. Правила и условия хранения

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

5. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

6. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

7. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твёрдые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы для розеток 10 лет со дня розничной продажи.

9. Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

10. Комплект поставки

- розетки -1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.

- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие.