

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТОКОВ ELECTRIC™. СЕРИЯ PIXEL.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Розетки телефонные и компьютерные скрытой установки серии PIXEL являются безопасными, энергоэффективными и экологичными устройством. Не содержат опасные и вредные вещества.

Область применения: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Устройства предназначены для присоединения электрических приемников сети переменного тока.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	TKE-PX-RT1-xx	TKE-PX-RC1-xx	TKE-PX-RC2-xx
Частота	300-3400 МГц	100 МГц	100 МГц
Число мест	1		2
Напряжение тока	30 В		
Степень защиты	IP20		
Составные, передающие ток, выдерживают температуру	850 °C		
Составные, не передающие ток, выдерживают температуру	650 °C		
Рабочая температура	От -25 до +40 °C		
Цвета	Белый, бежевый, серый, перламутр, карбон		

Остальные климатические характеристики розетки соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.


Рисунок 1. Электрические схемы розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).

TKE-PX-RT1-XX
TKE-PX-RC1-XX
TKE-PX-RC2-XX





3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Отсоединить лицевую крышку.
- Разделить жилы кабеля по цветам.
- Зачистить жилы.
- Открыть крышку механизма и протянуть жилы в отверстия в соответствии с расположением цветов на схеме.
- Вставить жилы в лапки и закрыть крышку. Защелкнуть.
- Убедиться, что все жилы крепко зафиксированы. Если какая-то жила вываливается, открыть крышку и проделать с ней все заново.
- Вставить розетку в подрозетник и закрепить саморезами.
- Присоединить лицевую крышку.
- Зафиксировать рамку.
- Подключить ток.



TKE-PX-RC1-XX
TKE-PX-RT1-XX



TKE-PX-RC2-XX






Рисунок 2. Габаритные размеры розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Розетка — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

“Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.” No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang.
“Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед” Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина