Технический паспорт продукта

Управление маркизами «Aero Tec 04»

Ссылочный номер
AT 04 WW

Управление маркизами «Aero Tec 04»

Таймер AeroTec можно использовать только для управления системами солнцезащиты.
Таймер AeroTec имеет запрограммированные на заводе текущие дату и время (CET) и управляет системами солнцезащиты, исходя из интенсивности солнечного освещения и скорости ветра. В любой момент таймером AeroTec можно управлять вручную. Он питается от батареек, благодаря чему может быть запрограммирован, даже если снимается работающее устройство, т.к. индикация при этом не исчезает.

- Контроллер систем солнцезащиты
- 15 языков (дисплей)
- Запрограммирован на заводе
- Можно подключить датчики освещённости, ветра и дождя
- Всегда возможно ручное управление
- Дополнительное время включения
- Регулируемая внутренняя позиция
- Функция растягивания ткани

Примечание
Всегда использовать экранированный управляющий кабель... 0,8 мм Ø или J-ST-Y ... 0,6 мм Ø.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц
Ток переключения:	5 A / 250 В AC на cos ϕ = 1
Коммутируемая нагрузка:	макс.1 двигатель 1000 Вт (В случае управления несколькими приводами должно быть использовано разъединительное реле.)
Элемент питания:	1 x CR 2032 (входит в поставку) При замене установленные значения сохраняются.
Выход:	2 реле, сухие НО контакты
Вход:	датчик освещённости (арт.: LA 90) датчик солнца / ветра (арт.: AR 04) датчик ветра (арт.: VT 04) датчик дождя (арт.: RW 95)
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2,5 мм²

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
белый

металл:
термопласт

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle