Автоматические выключатели TeSys

Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателя GV2P

GV2P10

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей мощностью от 0,06 до 15 кВт / 400 В

Стандартный диапазон мощности трёхфазных электродвигателей, 50/60 Гц, по категории AC-3									Диапазон уставок теплового расцепителя (2)	Уставка электромагнитного расцепителя Id ± 20 %	№ по каталогу
400/415 В			500 В			690 В					
P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)			
кВт	кА	%	кВт	кА	%	кВт	кА	%	A	A	
GV2 P: управление посредством поворотной рукоятки											
Винтовые зажимы											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1…0,16	1,5	**GV2P01**
0,06	★	★	-	-	-	-	-	-	0,16…0,25	2,4	**GV2P02**
0,09	★	★	-	-	-	-	-	-	0,25…0,40	5	**GV2P03**
0,12	★	★	-	-	-	**0,37**	★	★	0,40…0,63	8	**GV2P04**
0,18	★	★	-	-	-	**-**	-	-			
0,25	★	★	-	-	-	**0,55**	★	★	0,63…1	13	**GV2P05**
0,37	★	★	**0,37**	★	★	**-**	-	-	1…1,6	22,5	**GV2P06**
0,55	★	★	**0,55**	★	★	**0,75**	★	★			
0,75	★	★	**1,1**	★	★	**1,5**	8	100	1,6…2,5	33,5	**GV2P07**
1,1	★	★	**1,5**	★	★	**2,2**	8	100	2,5…4	51	**GV2P08**
2,2	★	★	**3**	★	★	**4**	6	100	4…6,3	78	**GV2P10**
3	★	★	**5**	50	100	**5,5**	6	100	6…10	138	**GV2P14**
5,5	★	★	**7,5**	42	75	**9**	6	100	9…14	170	**GV2P16**
-	-	-	**-**	-	-	**11**	6	100			
7,5	50	50	**9**	10	75	**15**	4	100	13…18	223	**GV2P20**
9	50	50	**11**	10	75	**18,5**	4	100	17…23	327	**GV2P21**
11	50	50	**15**	10	75	**-**	-	-	20…25	327	**GV2P22**
15	50	50	**18,5**	10	75	**22**	4	100	24…32	416	**GV2P32**

Как пользоваться таблицей: выберите рабочее напряжение вашей нагрузки, затем выберите стандартное значение ее мощности (ниже, в той же колонке). Подходящий автоматический выключатель указан в соответствующей строке в крайней правой колонке. Пример: выключатель GV2P04 может защищать нагрузки мощностью 0,12 и 0,18 кВт при 400/415 В; 0,18 кВт при 440 В; 0,37 кВт при 500 В. При 500 В для GV2P04 нет соответствующих стандартных мощностей.

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей мощностью до 50 л.с. / 600 В, UL 60947-4-1, тип E

GV2 (3)

Чтобы получить автоматический выключатель для защиты электродвигателей GV2 **P**, UL 60947-4-1 типа E, используйте с выключателем:

- переходник Large Spacing **GV2GH7**

(1) В % от Icu.
(2) Уставка теплового расцепителя должна находиться в пределах диапазона шкалы регулировочного диска.
(3) Принадлежности: см. стр. 16.
★ > 100 кА.