Компоненты KNX (сенсоры)

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя

Исполнение	№ по кат.
☐ Полярно-белый, блестящий	**MTN619119**
☐ Активный белый, блестящий	**MTN619125**
■ Антрацит	**MTN625114**
■ Алюминий	**MTN625160**

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/0

Исполнение	№ по кат.
☐ Полярно-белый, блестящий	**MTN619319**
■ Антрацит	**MTN625414**
■ Алюминий	**MTN625460**

Дизайн: System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя
В системе KNX используется со следующими компонентами:
Модуль 1-кнопочного выключателя KNX, System M MTN625199
Аксессуары: защитная крышка System M MTN627591

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	**MTN619444**
☐ Полярно-белый, блестящий	**MTN619419**
■ Антрацит	**MTN625514**
■ Алюминий	**MTN625560**

Дизайн: System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя
В системе KNX используется со следующими компонентами:
Модуль 1-кнопочного выключателя KNX, System M MTN568199
Аксессуары: защитная крышка System M MTN627591

Модуль 1-кнопочного выключателя KNX

Исполнение	№ по кат.
	MTN625199

Дизайн: System M.
Модуль 1-кнопочного выключателя без клавиши. С программируемой индикацией состояния на дисплее.
Прибор соединяется с линией шины через соединительный терминал.
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX
Клавиши могут быть запрограммированы для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены.
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены, жалюзи.
В системе KNX используется со следующими компонентами:
Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя System M MTN6191.., MTN6251..
Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/0 System M MTN6254.., MTN6193..
Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз System M MTN6255.., MTN6194..