

Ermenrich Zing AL45 Battery Tester

Инструкция по эксплуатации





- 1 Кнопка «Вкл./Выкл.»
- 2 Кнопка SEL (Выбор)
- 3 Кнопка OK
- 4 Кнопка «Вверх»
- 5 Кнопка «Вниз»
- 6 Стандартная емкость аккумулятора
- 7 Измеренная емкость аккумулятора
- 8 Красный зажим (+)
- 9 Черный зажим (-)

RU Тестер аккумуляторный

Ermenrich Zing AL45

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.


! Данный прибор предназначен только для тестирования 12-вольтовых аккумуляторов. Не используйте на группе соединенных последовательно аккумуляторных батарей.

Использование

- Минимум за полчаса до проверки аккумулятора выключите зажигание транспортного средства и все аксессуары. Очистите клеммы аккумулятора от грязи и смазки.
- Подключите зажимы к клеммам аккумулятора в соответствии с их полярностью: красный зажим – на положительную клемму (+), а черный – на отрицательную (-).
- Нажмите (1), чтобы включить прибор. Цифры на экране начнут мигать, и раздастся звуковой сигнал.
- Нажмите (3), чтобы ввести указанное на аккумуляторе значение CCA (Cold Cranking Amps – «Ток холодного пуска»). Нажимайте кнопки (4) и (5), чтобы изменить цифру, затем нажмите (2), чтобы перейти к изменению следующей цифры. Нажмите (3), чтобы начать проверку аккумулятора.
- Нажмите любую кнопку для выключения звука. Нажмите (1), чтобы выключить прибор.
- Если на экране появится значок разряженной батареи (), пожалуйста, зарядите прибор и проведите проверку заново.

Информация на экране

- По завершении проверки аккумулятора первый ряд цифр на экране прибора показывает напряжение батареи, а второй ряд цифр показывает сопротивление батареи в mΩ (мОм).
- Нажмите (2), чтобы переключить изображение на экране. Теперь первый ряд цифр показывает введенное значение CCA, а второй ряд цифр показывает фактическое измеренное значение CCA.
- На шкале отображается процент рабочей емкости аккумулятора.



От 40 до 60%

От 60 до 80%

От 80 до 100%

Аккумулятор изношен, рекомендуется его заменить.

Аккумулятор в рабочем состоянии.

Аккумулятор в хорошем состоянии.

Технические характеристики

Назначение	аккумуляторная батарея 12 В
Диапазон измерения напряжения (постоянный ток), В	7–15
Тестирование тока холодного пуска	+
Тестирование уровня заряда аккумуляторной батареи	+
Стандарты тестирования	CCA
Диапазон рабочей температуры, °C	0... +50 (применение), -10... +50 (хранение)
Источник питания	от тестируемой батареи

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте устройство только в допустимом диапазоне. Не используйте устройство, если оно не работает должным образом. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Храните прибор в сухом прохладном месте. Обратите внимание на то, что параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства. Не курите, не создавайте искр и не чиркайте спичками рядом с аккумулятором во время тестирования. Не прикасайтесь к протекшей батарее. Если кислота из аккумулятора попала на кожу или одежду, немедленно промойте водой с мылом. Если кислота попала в глаз, немедленно промойте глаз проточной холодной водой в течение не менее десяти минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки (действует в течение всего срока эксплуатации прибора). Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.