


Эти устройства представляет собой умное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Céliane with Netatmo.




Данное изделие управляет только умными проводными выключателями (с опцией светорегулирования), умными микромодулями освещения и умными розетками.

### Комплект поставки



Умный беспроводной выключатель



Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц  
Уровень мощности: < 100 мВт




## Монтаж умного беспроводного выключателя

Чтобы привязать умный беспроводной выключатель к вашей умной электроустановке, следуйте указаниям:

- **руководства пользователя вашего стартового набора**
- приложения **Legrand Home + Control** (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

## Замена батареи



## УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

**Legrand**

заявляет, что радио- электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU.