

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Настенно-потолочный светильник серии NBL-RC-IP20-LED

Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет. темп., К	Модель	Ø, мм	В, мм
NBL-RC01-36-MK-IP20-LED	240 Вт	36	2400	3000–6500	алмаз	400	75
NBL-RC01-60-MK-IP20-LED	400 Вт	60	4000	3000–6500	алмаз	511	84
NBL-RC02-36-MK-IP20-LED	240 Вт	36	2400	3000–6500	хрусталь	395	80
NBL-RC02-60-MK-IP20-LED	400 Вт	60	4000	3000–6500	хрусталь	500	80.5

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настенно-потолочные светильники серии NBL-RC- IP20-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц.

Светильник предназначен для внутреннего освещения.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник

Пульт дистанционного управления

Монтажный набор

Паспорт изделия


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.




ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника. Снимите плафон ❶ вращательным движением против часовой стрелки.
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите три отверстия.
- Протяните сетевой кабель через входное отверстие в корпусе ❷, как показано на схеме.
- Укрепите светильник на поверхности при помощи трех саморезов из установочного комплекта.
- Зачистите контакты сетевого кабеля.
- Подсоедините желто-зеленый провод к заземляющему контакту ❸ клеммной колодки ❹.
- Подключите два других провода к клеммной колодке, как показано на схеме. Убедитесь что все три провода надежно закреплены в колодке.
- Установите плафон ❶ светильника на корпус вращательным движением по часовой стрелке.
- Установите в пульт дистанционного управления 2 элемента питания AAA (в комплект не входят), соблюдая полярность.



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

- включение/выключение светильника
- режим ночника (установка минимальной яркости)
- увеличение мощности
- уменьшение мощности
- увеличение цветовой температуры
- уменьшение цветовой температуры
- установка средней яркости и цветовой температуры
- 0.5h автоотключение через 30 мин
- 1h автоотключение через 60 мин



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате JMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «HANGZHOU JUNCTION IMP. AND EXP. CO., LTD», 4F, №7 Building, №95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051.

«ХАНЧЖОУ ДЖАНКШИН ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД», 4Ф, №7 Билдинг, № 95 Бин Вэн Роуд, Ксиксинг Стрит, Бинзянь Дистрикт, Ханчжоу, Жежъянг, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.