


ERMENRICH WETT MW 10 MOISTURE DETECTOR

Инструкция по эксплуатации





RU

- 1 Кнопка **ВКЛ./**
ВЫКЛ.
- 2 Низкий уровень
влажности
- 3 Средний уровень
влажности
- 4 Высокий уровень
влажности
- 5 Текущее значение
влажности
- 6 Штифты
- 7 Батарейный отсек

Датчик влажности Ermenrich Wett MW10

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.



Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте в него батарейку 9 В. Закройте крышку.
- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить/выключить устройство.

Настройки

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и удерживайте ее в течение 3 секунд для входа в настройки. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выбрать режим измерения.
Порядок выбора: измерение влажности древесины -> измерение влажности строительных материалов -> измерение температуры по шкале Цельсия (°C) -> измерение температуры по шкале Фаренгейта (°F).
После выбора режима измерения прибор автоматически выходит из режима настроек.

Информация на экране

	Режим измерения влажности древесины
	Режим измерения влажности строительных материалов

Использование

- Аккуратно вставьте контрольные штифты в материал, уровень влажности которого вы хотите измерить. Уровень будет отображаться в процентах.
- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить подсветку. Подсветка автоматически выключится через 15 секунд.
- Когда на экране появится иконка разряженной батареи, пожалуйста, замените батарейку.

Технические характеристики

Тип	контактный
Разрешение	0,1%
Точность	древесина: ±2% строительные материалы: ±0,1%
Диапазон измерения влажности	древесина: 8–60% строительные материалы: 0,3–2%
Диапазон рабочих температур	0... +40 °C (применение), –10...+50 °C (хранение)
Диапазон рабочей влажности	< 85% RH
Автоотключение	1 мин.
Источник питания	1 батарейка 9 В
Размеры	60x30x145 мм

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия — **пожизненная гарантия** (действует в течение всего срока эксплуатации прибора).

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.