

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Датчик протечки Wi-Fi Navigator NSH-SNR-W01-WiFi

Благодарим Вас за выбор продукции **Navigator!**

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Беспроводной датчик протечки Navigator NSH-SNR-W01-WiFi предназначен для обнаружения фактов утечки токопроводящих жидкостей (водопроводная вода, растворы солей и др.). Датчик снабжен функцией дистанционного контроля и оповещения через сеть интернет посредством мобильного приложения **Navigator SmartHome**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания	CR2-3V, 1 шт.
Потребление в спящем режиме	13,5 мА
Потребление в активном режиме	до 120 мА
Продолжительность работы от элемента питания (спящий режим)	до 5 лет, 2500 срабатываний
Типичная продолжительность работы от элемента питания (активный режим)	4 года (срабатывание до 2 раз в месяц)
Тип беспроводного подключения	2.4 ГГц
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Беспроводной диапазон	45 м
Рабочая температура	0–40 °C
Рабочая влажность	20–80%
Температура хранения	0–60 °C
Влажность хранения	0–90%
Питание	автономное (элемент питания)
Размер устройства	68x68x34 мм
Вес устройства	75 г
Вес комплекта	110 г

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА

Работа устройства основана на контроле изменения электрического сопротивления между контактами щупа сенсора.

При попадании водопроводной воды (или другой токопроводящей жидкости) на контакты выносного щупа сенсора происходит изменение сопротивления между контрольными контактами, что вызывает срабатывание датчика протечки.

Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу. Для подключения необходим роутер. Дополнительных устройств не требуется. Устройство (при наличии беспроводного Wi-Fi подключения) отправляет оповещение пользователю через сеть Интернет при каждом срабатывании датчика, а так же индицирует это срабатывание миганием светодиодного индикатора и звуковой сигнализацией.

Внимание! Между моментом срабатывания датчика и получением оповещения на мобильном устройстве могут возникать незначительные задержки, обусловленные качеством беспроводной сети и сети Интернет.

Повторное срабатывание датчика возможно только по истечении 60-секундного интервала после предыдущего срабатывания.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор отражает информацию о текущем состоянии устройства.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:

1. Дистанционно через мобильное приложение.
2. В ручном режиме при помощи кнопки управления/сброса.

Длительное нажатие (более 10 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение устройства

1. Аккуратно поверните переднюю крышку относительно задней части устройства против часовой стрелки до упора (примерно на 15–20 градусов) и снимите переднюю крышку.
2. Извлеките предохранительную изоляционную вкладку между батареей и контактной площадкой. В случае если элементы питания поставляются отдельно, вставьте их, строго соблюдая полярность. Устройство включится, загорится светодиодный индикатор.

Внимание! Соблюдайте полярность подключения элементов питания! Нарушение полярности подключения может вызвать повреждение устройства, вздутие, возгорание и/или взрыв элементов питания.

3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

4. После окончания настройки верните переднюю крышку корпуса на место и зафиксируйте, аккуратно провернув по часовой стрелке относительно задней части датчика до упора (15–20 градусов), не прилагая излишних усилий. Обратите внимание, что в собранном состоянии монтажные метки, нанесенные на корпус и переднюю крышку устройства, должны совпадать.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

• Оповещения

Срабатывания датчика отображаются в мобильном приложении **Navigator SmartHome**; а также дублируются световой и звуковой индикацией.

• Автономная работа

Благодаря встроенному элементу питания устройство может работать автономно (в пределах заряда батареи), не требуя внешнего источника питания.

• Совместный доступ

Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи получать уведомления с устройства.

• Совместимость с OS Android и iOS


Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов **Navigator SmartHome** доступно для OS Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок управления
- Сенсор
- Элемент питания
- Монтажный комплект
- Паспорт изделия

Индикатор	Состояние устройства
Не горит	Устройство находится в спящем или выключенном состоянии
Мигание по три вспышки	Срабатывание датчика
Быстро мигает	Устройство находится в основном режиме сопряжения
Медленно мигает	Устройство находится в дополнительном режиме сопряжения (режим совместимости или точки доступа)

Блок управления



Сенсор



1 – передняя крышка блока управления; 2 – отверстие звукового извещателя; 3 – светодиодный индикатор; 4 – монтажные метки для совмещения; 5 – кронштейн блока управления; 6 – гнездо штекера сенсора; 7 – кнопка сброса/управления; 8 – элемент питания; 9 – корпус блока управления; 10 – штекер сенсора; 11 – щуп сенсора

Настройка беспроводного подключения и регистрация в системе
Для получения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.

Внимание! При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложения.

Установка мобильного приложения Navigator SmartHome

- Подключите Ваше мобильное устройство (телефон, планшет) к беспроводной сети Wi-Fi.
- Скачайте приложение Navigator SmartHome из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
- Запустите приложение Navigator SmartHome.

Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.


Добавление устройства в приложении Navigator SmartHome

- Перейдите в раздел «Мои устройства»/«Моя группа»/«Дом» в приложении Navigator SmartHome, нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберите соответствующий тип устройства.
- Переведите устройство в режим конфигурирования длительным нажатием на кнопку сброса. Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
- Следуйте инструкциям мастера настройки на экране мобильного устройства:
 - Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi совместимого стандарта и введите пароль доступа.
 - Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим указаниям мастера настройки.
 - После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.

После завершения настройки датчик будет готов к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Мои устройства».

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

- Для монтажа устройства воспользуйтесь двусторонней липкой лентой либо шурупами, входящими в комплект поставки.
- Перед монтажом убедитесь, что связь устройства с точкой доступа или маршрутизатором беспроводной сети надежная и стабильная.
- Сенсором протечки является выносной щуп датчика. Само устройство не предназначено для погружения в жидкость.
Оберегайте корпус устройства от влаги и атмосферных осадков.
- Монтируйте основной блок датчика на высоте не менее 15–20 см от пола в месте, где исключено попадание на него влаги. Для его установки воспользуйтесь крепежным комплектом (входит в комплектацию устройства).
- При монтаже примите во внимание, что срабатывание датчика обеспечивается попаданием жидкости на контакты выносного щупа. При установке сенсора должно быть обеспечено беспрепятственное попадание жидкости на щуп в случае протечки.
- При монтаже щупа расположите его так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между щупом и возможным местом протечки. Не используйте kleящих средств, изолаторов или герметиков, которые могут изолировать или блокировать контакты щупа, препятствовать попаданию на него или проникновению под щуп влаги, и предотвращать своевременное срабатывание датчика.



ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +60 °C и относительной влажности не более 90%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Датчики хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение датчиков должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки датчика, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя датчика осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе устройства в формате NMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина